



YAMAHA


*TOUCHING
YOUR HEART*

21300 '01



PARTS CATALOGUE
MODEL YEAR 2001
FJR1300 5JW1 DEU
FJR1300 5JW1 DEU


Colour Type	Colour Code	Colour Name	Colour Abbreviation
A	004B	BLACK 2	BL2
B	0564	DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C	DPBMC
C	0660	SILVER METALLIC 1	SM1



5JW1300-1010

FJR1300(115JW-332G3) 1 ZYLINDER


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun	5JW1
01	5JW-11102-00-00	Zylinderkopf	Zylinderkopf		1
02	5JW-11133-10-00	• Führung, Einlassventil	• Führung, Einlassventil		16
03	93440-09141-00	• Sprengring	• Sprengring		16
04	90340-27001-00	• Verschlusschraube, Zyl.	• Verschlusschraube, Zyl.		1
05	91808-16023-00	• Passstift	• Passstift		8
06	90105-06384-00	• Schraube, Mit Scheibe	• Schraube, Mit Scheibe		20
07	95617-08620-00	Stehbolzen	Stehbolzen		8
08	94701-00330-00	Zundkerze	Zundkerze	Ur	4
08	94701-00329-00	Zundkerze	Zundkerze	Ur	4
09	90119-10004-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe		10
10	95027-08012-00	Flanschschraube	Flanschschraube		1
11	90430-08119-00	Dichtung	Dichtung		1
12	5JW-11191-00-00	Deckel, Zylinderkopf 1	Deckel, Zylinderkopf 1		1
13	91810-20001-00	• Passstift	• Passstift		4
14	5JW-11193-00-00	Dichtung, Zyl. Kopfdeckel 1	Dichtung, Zyl. Kopfdeckel 1		1
15	90109-066F0-00	Schraube	Schraube		8
16	4KG-1111G-00-00	Gummilager 1	Gummilager 1		8
17	5JW-11181-00-00	Dichtung, Zylinderkopf 1	Dichtung, Zylinderkopf 1		1
18	91317-06065-00	Schraube	Schraube		2
19	90201-06016-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe		2



5JW1300-1020

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1



01	5JW-11411-00-00	Kurbelwelle	Kurbelwelle	1
02	3LD-11416-10-00	Gleitlager, Kurbelwelle 1	Gleitlager, Kurbelwelle 1	10
02	3LD-11416-20-00	Gleitlager, Kurbelwelle 1	Ur Dunkel	10
02	3LD-11416-30-00	Gleitlager, Kurbelwelle 1	Ur Braun	10
02	3LD-11416-40-00	Gleitlager, Kurbelwelle 1	Ur Grün	10
02	3LD-11416-50-00	Gleitlager, Kurbelwelle 1	Ur Gelb	10
02	3LD-11416-60-00	Gleitlager, Kurbelwelle 1	Ur Pink	10
02	3LD-11416-70-00	Gleitlager, Kurbelwelle 1	Ur Rot	10
02	3LD-11416-80-00	Gleitlager, Kurbelwelle 1	Ur Weiß	10
03	5JW-11631-00-00	Kolben (std)	Kolben (std)	4
04	5JW-11603-00-00	Kolbenringsatz (std)	Kolbenringsatz (std)	4
05	5JW-11633-00-00	Boizen, Kolben	Boizen, Kolben	4
06	93450-19095-00	Sprengring	Sprengring	8
07	5JW-11650-00-00	Pleuelstangengruppe	Pleuelstangengruppe	4
08	5JW-11654-00-00	* Schraube, Pleuelstange	* Schraube, Pleuelstange	2
09	90179-08327-00	* Mutter	* Mutter	2
10	5JW-11656-00-00	Gleitlager, Pleuelstange	Gleitlager, Pleuelstange	8
10	5JW-11656-10-00	Gleitlager, Pleuelstange	Ur Blau	8
10	5JW-11656-20-00	Gleitlager, Pleuelstange	Ur Dunkel	8
10	5JW-11656-30-00	Gleitlager, Pleuelstange	Ur Braun	8
10	5JW-11656-40-00	Gleitlager, Pleuelstange	Ur Grün	8
10	5JW-11656-50-00	Gleitlager, Pleuelstange	Ur Gelb	8
10	5JW-11656-60-00	Gleitlager, Pleuelstange	Ur Pink	8
11	90280-05029-00	Einlege Keil, Woodruff	Einlege Keil, Woodruff	1
12	90105-12005-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
13	90201-121H0-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
14	5JW-11455-00-00	Welle 1	Welle 1	1
15	5JW-11500-00-00	Ausgleichswelle	Ausgleichswelle	1
16	5JW-11510-00-00	Ausgleichswelle, 2	Ausgleichswelle, 2	1
17	5JW-11583-00-00	Welle, Ausgleichswelle	Welle, Ausgleichswelle	2
18	93210-16325-00	O-ring	O-ring	2
19	5JW-11557-00-00	Scheibe 1	Scheibe 1	4
20	5JW-13831-00-00			1
21	5JW-13832-00-00			1
22	95027-06020-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
23	90110-08006-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2




5JW1300-1030

FJR1300(115JW-332G3) 3

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung	5JW1
01	5JW-12111-00-00	Ventil, Einlass	Ventil, Einlass		8
02	5JW-12121-00-00	Ventil, Auslass	Ventil, Auslass		8
03	5JW-12116-00-00	Sitz, Ventilfeder	Sitz, Ventilfeder		16
04	5JW-12113-00-00	Feder, Ventil Innen	Feder, Ventil Innen		16
05	5JW-12117-00-00	Halter, Ventilfeder	Halter, Ventilfeder		16
06	1AA-12118-00-00	Keil, Ventil	Keil, Ventil		32
07	33M-12119-00-00	Dichtung, Ventil Sitz	Dichtung, Ventil Sitz		16
08	3LD-12168-00-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-20-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-40-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-60-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-80-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-A0-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-F0-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-H1-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-K1-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-M1-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-R1-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-U1-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-W1-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12168-Y1-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-11-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-31-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-50-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-70-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-90-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-E0-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-G0-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-J0-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-L0-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-N0-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
08	3LD-12169-T0-00	Einstellstück	Einstellstück	Ur	16
09	5EB-12153-20-00	Stossel, Ventil	Stossel, Ventil	Ur Blau	16
09	5EB-12153-09-00	Stossel, Ventil	Stossel, Ventil	Ur Grün	16




5JW1300-1040

FJR1300(115JW-332G3) 4 NOCKENWELLE. KETTE

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun
01	5JW-12171-00-00	Nockenwelle 1	Nockenwelle 1	2
02	5JW-12176-00-00	Kettenrad, Steuerkette	Kettenrad, Steuerkette	2
03	90105-07342-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	4
04	94591-49136-00	Kette	Kette	1
05	5BE-12241-00-00	Führung, Anschlag 2	Führung, Anschlag 2	1
06	5JW-12210-00-00	Steuerkettenspanner	Steuerkettenspanner	1
07	5JW-12213-00-00	Dichtung, Spannergehäuse	Dichtung, Spannergehäuse	1
08	95027-06025-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
09	5JW-12251-00-00	Dampfer, Kette 1	Dampfer, Kette 1	1
10	5JW-12252-00-00	Dampfer, Kette 2	Dampfer, Kette 2	1
11	93607-44190-00	Passstift	Passstift	1




5JW1300-1050

Anmerkung 5JW1

Beschreibung


Ref.- Nr. Teile-nr. Name

Ref.- Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5JW-12421-00-00	Gehäuse, Wasserpumpe	Gehäuse, Wasserpumpe	1
02	93306-00106-00	Lager	Lager	2
03	93102-12372-00	Wellendichtring	Wellendichtring	1
04	11H-12438-00-00	Dichtung, Mechanisch	Dichtung, Mechanisch	1
05	5JW-12450-00-00	Flugelradwelle	Flugelradwelle	1
06	5JW-12422-00-00	Deckel, Gehäuse	Deckel, Gehäuse	1
07	5JW-12439-00-00	O-ring	O-ring	1
08	90105-066A5-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
09	95024-06025-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
10	90430-06014-00	Dichtung	Dichtung	1
11	99009-12400-00	Sprengring	Sprengring	1
12	93210-33133-00	O-ring	O-ring	1
13	90110-06033-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
14	90110-06034-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	1
15	5JW-12576-00-00	Schlauch 1	Schlauch 1	1
16	90450-38040-00	Schlauchscheile	Schlauchscheile	2
17	5GV-1246E-00-00	Deckel 2	Deckel 2	2
18	5JW-12581-00-00	Verbindung, Schlauch 1	Verbindung, Schlauch 1	1
19	5JW-12577-00-00	Schlauch 2	Schlauch 2	1
20	90450-38040-00	Schlauchscheile	Schlauchscheile	2
21	5JW-12469-00-00	Verbindung 1	Verbindung 1	1
22	93210-47675-00	O-ring	O-ring	1
23	90110-06019-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
24	5JW-12481-00-00	Rohr 1	Rohr 1	1
25	93210-18417-00	O-ring	O-ring	2
26	91317-06016-00	Schraube	Schraube	2
27	5JW-12682-00-00	Schutz	Schutz	1
28	5JW-12578-00-00	Schlauch 3	Schlauch 3	1
29	5JW-12579-00-00	Schlauch 4	Schlauch 4	1
30	90467-11090-00	Klemme	Klemme	4
31	93210-23787-00	O-ring	O-ring	1
32	5JW-12417-00-00	Gehäuse, Thermostat	Gehäuse, Thermostat	1
33	95027-06010-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
34	90430-06014-00	Dichtung	Dichtung	1
35	4FM-12410-00-00	Thermostatgruppe	Thermostatgruppe	1
36	3FV-1240G-00-00	Deckel, Thermostat	Deckel, Thermostat	1
37	95027-06025-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
38	90149-06250-00	Schraube	Schraube	2




5JW1300-1060

Ref.- Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung 5JW1
01	5JW-12461-00-00	Kuhler	Kuhler	1
02	5JW-12590-00-00	Leitung	Leitung	1
03	3XP-12462-00-00	• Verschlussdeckel, Kuhler	• Verschlussdeckel, Kuhler	1
04	5JW-12405-01-00	Lufter	Lufter	1
05	97307-06012-00	Schraube	Schraube	3
06	92907-06100-00	Scheibe	Scheibe	3
07	92907-06600-00	Scheibe	Scheibe	3
08	5JW-12588-00-00	Schlauch 5	Schlauch 5	1
09	90450-38040-00	Schlauchscheile	Schlauchscheile	2
10	5JW-1244E-00-00	Konsole 1	Konsole 1	1
11	95027-06012-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
12	5JW-1243F-00-00	Schlauch 3	Schlauch 3	1
13	90450-28014-00	Schlauchscheile	Schlauchscheile	2
14	5JW-12659-00-00	Dampfer, Luftverkleidung 2	Dampfer, Luftverkleidung 2	1
15	5JW-12668-00-00	Dampfer, Luftverkleidung 3	Dampfer, Luftverkleidung 3	1
16	90480-15363-00	Gummitulle	Gummitulle	3
17	90387-06039-00	Hulse	Hulse	3
18	90201-06071-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
19	95827-06030-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
20	95827-06025-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
21	5JW-12464-00-00	Stutze, Kuhler	Stutze, Kuhler	1
22	95827-06012-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
23	5JW-12589-00-00	Schlauch 6	Schlauch 6	1
24	90450-38040-00	Schlauchscheile	Schlauchscheile	2
25	5JW-12551-00-00	Schlauch 7	Schlauch 7	1
26	5JW-12552-00-00	Schlauch 8	Schlauch 8	1
27	90450-22017-00	Schlauchscheile	Schlauchscheile	4
28	5JW-1243A-00-00	Schlauch 1	Schlauch 1	1
29	90467-11090-00	Klemme	Klemme	2
30	5JW-1243E-00-00	Schlauch 2	Schlauch 2	1
31	90467-11090-00	Klemme	Klemme	1
32	90467-13083-00	Klemme	Klemme	1
33	5JW-1244G-00-00	Schlauch 4	Schlauch 4	1
34	90467-09006-00	Klemme	Klemme	1
35	90467-10008-00	Klemme	Klemme	1
36	5JW-21871-00-00	Auffangtank	Auffangtank	1
37	90119-06117-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
38	90119-06096-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
39	1AA-21815-00-00	Verschlussdeckel	Verschlussdeckel	1
40	1AA-21874-00-00	• Dichtung	• Dichtung	1
41	90445-09009-00	Schlauch	Schlauch	1
42	90467-09006-00	Klemme	Klemme	1
43	90464-09129-00	Scheile	Scheile	1
44	90464-06067-00	Scheile	Scheile	1
45	90464-13249-00	Scheile	Scheile	1
46	5JW-21873-00-00	Konsole, Auffangtank	Konsole, Auffangtank	1
47	5DM-28371-00-00	Dampfer	Dampfer	2
48	90387-064J1-00	Hulse	Hulse	1




5JW1300-1070

FJR1300(115JW-332G3) 7 OLPUMPE

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun
01	5JW-13330-00-00	Pumpenwelle	Pumpenwelle	1
02	5JW-13316-00-00	Deckel, Pumpe	Deckel, Pumpe	1
03	90201-113K2-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
04	93603-17070-00	Passstift	Passstift	1
05	5JW-13310-00-00	Rotoreinheit 1	Rotoreinheit 1	1
06	93603-09106-00	Passstift	Passstift	2
07	5JW-13336-00-00	Gehäuse, Rotor	Gehäuse, Rotor	1
08	91317-06025-00	Schraube	Schraube	2
09	91317-06040-00	Schraube	Schraube	1
10	91808-30031-00	Passstift	Passstift	2
11	90110-06026-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
12	90110-06020-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	1
13	5JW-13412-00-00	Gehäuse, Filter	Gehäuse, Filter	1
14	5JW-13411-00-00	Filter, Öl	Filter, Öl	1
15	90110-06019-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2




5JW1300-1080

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkung 5JW1


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5JW-13470-00-00	Olkühlereinheit	Olkühlereinheit	1
02	5JW-13473-00-00	• O-ring	• O-ring	1
03	90110-06027-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	4
04	5JW-13440-00-00	Elementgruppe, Ölfilter	Elementgruppe, Ölfilter	1
05	90401-20145-00	Hohlschraube	Hohlschraube	1
06	4XV-13490-00-00	Überdruckventil	Überdruckventil	1
07	93210-15566-00	O-ring	O-ring	1
08	5JW-13417-00-00	Deckel, Filter	Deckel, Filter	1
09	5JW-13414-00-00	Dichtung, Filterdeckel	Dichtung, Filterdeckel	1
10	91317-06025-00	Schraube	Schraube	20
11	99530-08012-00	Passtift	Passtift	2
12	90340-14132-00	Verschlussschraube, Zyl.	Verschlussschraube, Zyl.	1
13	214-11198-01-00	Dichtung	Dichtung	1
14	90465-10306-00	Schelle	Schelle	1
15	90465-08122-00	Schelle	Schelle	1
16	90465-08028-00	Schelle	Schelle	1
17	94581-85078-00	Kette	Kette	1
18	5JW-13898-00-00	Halter	Halter	1
19	90110-06018-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
20	5JW-13416-00-00	Olrohr 1	Olrohr 1	1
21	93210-14001-00	O-ring	O-ring	2
22	90110-06041-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
23	5JW-13161-00-00	Forderrohr 1	Forderrohr 1	1
24	90110-06018-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	1
25	5JW-1316E-00-00	Forderrohr 5	Forderrohr 5	1
26	93210-09165-00	O-ring	O-ring	2
27	93210-06667-00	O-ring	O-ring	1
28	5JW-13354-00-00	Kettenrad, Antrieb	Kettenrad, Antrieb	1
29	93315-23607-00	Lager	Lager	1



5JW1300-1090

FJR1300(115JW-332G3) 9 EINLASS


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5JW-14411-00-00	Gehäuse, Luftfilter 1	Gehäuse, Luftfilter 1	1
02	5JW-14421-00-00	Gehäuse, Luftfilter 2	Gehäuse, Luftfilter 2	1
03	4XV-14452-00-00	Dichtung	Dichtung	1
04	97707-50125-00	Blechschaube	Blechschaube	11
05	5JW-14453-00-00	Verbindung, Luftfilter 1	Verbindung, Luftfilter 1	1
06	5JW-14463-00-00	Verbindung, Luftfilter 2	Verbindung, Luftfilter 2	1
07	5JW-14454-00-00	Verbindung	Verbindung	1
08	5JW-14568-00-00	Verbindung	Verbindung	1
09	90450-57001-00	Schlauchschele	Schlauchschele	4
10	5JW-14412-00-00	Kappe, Filtergehäuse	Kappe, Filtergehäuse	1
11	5JW-14437-00-00	Kanal	Kanal	1
12	97707-50125-00	Blechschaube	Blechschaube	3
13	5JW-14452-00-00	Dichtung	Dichtung	1
14	97707-50125-00	Blechschaube	Blechschaube	4
15	31A-14477-00-00	Platte	Platte	2
16	5JW-14451-00-00	Element, Luftfilter	Element, Luftfilter	1
17	90445-11293-00	Schlauch	Schlauch	1
18	4X7-2149Y-00-00	Filterreinheit	Filterreinheit	1
19	90445-11003-00	Schlauch	Schlauch	1
20	90467-10041-00	Klemme	Klemme	3
21	5JW-14419-00-00	Rohr	Rohr	1
22	90468-08104-00	Klemme	Klemme	1
23	5JW-14409-00-00	Dampfer	Dampfer	1
24	5JW-14425-00-00	Dampfer 1	Dampfer 1	1
25	5JW-14426-00-00	Dampfer 2	Dampfer 2	1
26	5JW-1442G-00-00	Dampfer	Dampfer	1
27	5JW-1442H-00-00	Dampfer 4	Dampfer 4	1
28	5JW-1442L-00-00	Dampfer 5	Dampfer 5	1
29	5JW-11166-00-00	Rohr, Belüftung 1	Rohr, Belüftung 1	1
30	90467-14015-00	Klemme	Klemme	2
31	95807-06020-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
32	5JW-13597-00-00	Verbindung, Vergaser 3	Verbindung, Vergaser 3	4
33	90450-63001-00	Schlauchschele	Schlauchschele	8



5JW1300-1101

FJR1300(115JW-332G3) 10

Ref.- Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5JW-13750-00-00	Spiallhus	Spiallhus	1
02	90430-09002-00	. Dichtung	. Dichtung	4
03	5FL-13761-00-00	. Insprutare	. Insprutare	4
04	5FL-14147-00-00	. O-ring	. O-ring	4
05	98502-05012-00	. Zylinderkopfschraube	. Zylinderkopfschraube	4
06	5JW-14148-00-00	. Rohr	. Rohr	2
07	98502-06050-00	. Zylinderkopfschraube	. Zylinderkopfschraube	2
08	5JW-13938-00-00	. Rohr	. Rohr	1
09	5JW-14589-00-00	. Feder	. Feder	1
10	5JW-12881-00-00	. Rohr	. Rohr	1
11	5JW-14348-00-00	. Rohr 1	. Rohr 1	2
12	5JW-14349-00-00	. Rohr	. Rohr	1
13	5JW-14396-00-00	. Rohr	. Rohr	1
14	3XV-14251-00-00	. Nippel	. Nippel	4
15	5JW-14987-00-00	. Schlauch	. Schlauch	1
16	5JW-24311-00-00	. Kraftstoffrohr 1	. Kraftstoffrohr 1	4
17	5DM-14919-00-00	. Klemme	. Klemme	5
18	5JW-82380-00-00	. Druckgeber	. Druckgeber	1
19	5JW-13906-00-00	. Druckregler	. Druckregler	1
20	4SV-85885-00-00	. Geber	. Geber	1
21	8CC-14216-10-00	. Schraube	. Schraube	2
22	5JW-82509-00-00	. Leitungsdraht-untergruppe	. Leitungsdraht-untergruppe	1
23	5JW-14103-00-00	. Drosselschraubenstanz	. Drosselschraubenstanz	1
24	5JW-14104-00-00	. Luftregulierschraubensatz	. Luftregulierschraubensatz	4
25	4KM-14137-00-00	. Klemme	. Klemme	2
26	98502-05006-00	. Zylinderkopfschraube	. Zylinderkopfschraube	1
27	5JW-14139-00-00	. Klemme, Rohr	. Klemme, Rohr	1
28	895-14169-00-00	. Kappe	. Kappe	4
29	8A7-14139-00-00	. Klemme, Rohr	. Klemme, Rohr	4
30	97007-05016-00	. Schraube	. Schraube	2
31	92907-05600-00	. Scheibe	. Scheibe	2
32	5EB-14413-00-00	. Stutze	. Stutze	1
33	5JW-13971-00-00	. Rohr, Kraftstoff 1	. Rohr, Kraftstoff 1	1
34	90464-16008-00	. Schelle	. Schelle	1
35	90464-16005-00	. Schelle	. Schelle	1
36	5JW-13972-00-00	. Rohr, Kraftstoff 2	. Rohr, Kraftstoff 2	1
37	90467-12003-00	. Klemme	. Klemme	2




5JW1300-1110

FJR1300(115JW-332G3) 11 LUFTLEITUNGSSYSTEM

Anmerkung 5JW1

Beschreibung

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5JW-1482K-00-00	Plate	Plate	4
02	5JW-14890-00-00	Zungenventileinheit	Zungenventileinheit	4
03	5JW-14899-00-00	Verschlußskappe, Gehäuse	Verschlußskappe, Gehäuse	1
04	5JW-14858-00-00	Verschlußskappe, Gehäuse	Verschlußskappe, Gehäuse	1
05	5JW-14889-00-00	Verschlußskappe, Gehäuse	Verschlußskappe, Gehäuse	1
06	90110-06027-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	6
07	5JW-14881-00-00	Form Schlauch	Form Schlauch	3
08	5JW-14882-00-00	Form Schlauch	Form Schlauch	2
09	5JW-14883-00-00	Form Schlauch	Form Schlauch	1
10	90467-17003-00	Klemme	Klemme	7
11	5JW-14871-00-00	Rohr 1	Rohr 1	1
12	5JW-14872-00-00	Rohr 2	Rohr 2	1
13	5JW-14840-00-00	Luftsperrventil	Luftsperrventil	1
14	90467-16009-00	Klemme	Klemme	6
15	5JW-14723-00-00	Cover 1	Cover 1	1
16	5JW-14834-00-00	Stay	Stay	1
17	95827-06016-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
18	5JW-14884-00-00	Form Schaluch	Form Schaluch	1
19	5JW-14833-00-00	Verbindung	Verbindung	1
20	5JW-14873-00-00	Rohr 3	Rohr 3	1
21	5JW-14862-00-00	Verschlußschraube	Verschlußschraube	1
22	90467-17003-00	Klemme	Klemme	1
23	5JW-14885-00-00	Form Schlauch	Form Schlauch	1
24	90467-17003-00	Klemme	Klemme	3
25	90467-20050-00	Klemme	Klemme	1




5JW1300-1120

Anmerkung 5JW1

Beschreibung

Ref.-Nr. Teile-nr. Name

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5JW-14602-00-00	Auspuffe Rohreinheit	Auspuffe Rohreinheit	1
02	97080-06008-00	• Schraube	• Schraube	4
03	92990-06600-00	• Scheibe	• Scheibe	4
04	90110-08068-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
05	4FM-14613-00-00	Dichtung, Auspuffrohr	Dichtung, Auspuffrohr	4
06	90179-08673-00	Mutter	Mutter	8
07	5JW-14710-00-00	Schalldampferereinheit 1	Schalldampferereinheit 1	1
08	3XW-14714-00-00	• Dichtung, Schalldampfer	• Dichtung, Schalldampfer	1
09	95814-08025-00	• Flanschschraube	• Flanschschraube	1
10	5JW-14720-00-00	Schalldampferereinheit 2	Schalldampferereinheit 2	1
11	3XW-14714-00-00	• Dichtung, Schalldampfer	• Dichtung, Schalldampfer	1
12	95814-08025-00	• Flanschschraube	• Flanschschraube	1
13	95814-10040-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2




5JW1300-1130

FJR1300(115JW-332G3) 13 KURBELGEHAUSE


Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun 5JW1
01	5JW-15100-00-00	Kurbelgehäuseeinheit	Kurbelgehäuseeinheit	1
02	99530-10014-00	Passstift	Passstift	3
03	99530-10114-00	Passstift	Passstift	2
04	90119-09001-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	10
05	95817-06045-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
06	95817-06055-00	Flanschschraube	Flanschschraube	9
07	90105-06030-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
08	95817-06065-00	Flanschschraube	Flanschschraube	4
09	95817-06080-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
10	95817-08050-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
11	95817-08065-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
12	90109-065G3-00	Schraube	Schraube	2
13	2H7-15361-00-00	Standanzeiger	Standanzeiger	1
14	5JW-11165-00-00	Platte, Belüftung	Platte, Belüftung	1
15	90110-06018-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	3
16	5JW-11145-00-00	Platte, Belüftung 2	Platte, Belüftung 2	1
17	90149-06018-00	Schraube	Schraube	3
18	5JW-15412-00-00	Deckel, Ölpumpe	Deckel, Ölpumpe	1
19	90110-06018-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
20	90338-20263-00	Verschluss	Verschluss	1
21	93210-16314-00	O-ring	O-ring	1
22	4H7-15189-00-00	Verschluss	Verschluss	1
23	93210-207A0-00	O-ring	O-ring	1
24	90338-16262-00	Verschluss	Verschluss	1
25	93210-12790-00	O-ring	O-ring	1
26	5JW-15191-00-00	Platte	Platte	1
27	90149-06018-00	Schraube	Schraube	2
28	5JW-15189-00-00	Verschluss	Verschluss	1
29	90105-06020-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
30	5JW-15645-00-00	Beilegscheibe, Kick Welle	Beilegscheibe, Kick Welle	1
31	5JW-15113-00-00	Platte	Platte	1
32	90105-06020-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	3



5JW1300-1140


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5JW-15411-00-00	Deckel, Kurbelgehäuse 1	Deckel, Kurbelgehäuse 1	1
02	5JW-15451-00-00	Dichtung, Kurbelgehäusedeck.	Dichtung, Kurbelgehäusedeck.	1
03	99530-08012-00	Passstift	Passstift	2
04	5JW-15484-00-00	Klemme 2	Klemme 2	1
05	98507-06008-00	Zylinderkopfschraube	Zylinderkopfschraube	1
06	91314-06025-00	Schraube	Schraube	10
07	91314-06020-00	Schraube	Schraube	2
08	90462-08225-00	Schelle	Schelle	2
09	5JW-15421-00-00	Deckel, Kurbelgehäuse 2	Deckel, Kurbelgehäuse 2	1
10	5JW-15326-00-00	Dampfer, Motoraufhangung 2	Dampfer, Motoraufhangung 2	1
11	5JW-15492-00-00	Deckel	Deckel	1
12	90149-06304-00	Schraube	Schraube	5
13	5JW-15461-00-00	Dichtung, Kurbelgehäusedeck. 2	Dichtung, Kurbelgehäusedeck. 2	1
14	90250-08022-00	Zylinderstift	Zylinderstift	2
15	90109-06031-00	Schraube	Schraube	10
16	5JW-15431-00-00	Deckel, Kurbelgehäuse 3	Deckel, Kurbelgehäuse 3	1
17	5JW-15316-00-00	Dampfer, Motoraufhangung 1	Dampfer, Motoraufhangung 1	1
18	5JW-15414-00-00	Deckel, Luftfilter	Deckel, Luftfilter	1
19	90110-06018-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	4
20	3F9-15362-00-00	Olstandschraube	Olstandschraube	1
21	93210-27194-00	O-ring	O-ring	1
22	5JW-15462-00-00	Dichtung, Kurbelgehäusedeck. 3	Dichtung, Kurbelgehäusedeck. 3	1
23	99530-08012-00	Passstift	Passstift	2
24	92014-06020-00	Schraube	Schraube	7
25	90111-06028-00	Schraube	Schraube	2
26	90462-08225-00	Schelle	Schelle	1
27	90465-08122-00	Schelle	Schelle	1
28	5JW-15416-00-00	Deckel, Ölpumpe	Deckel, Ölpumpe	1
29	5JW-15456-00-00	Dichtung, Ölumpendeckel 1	Dichtung, Ölumpendeckel 1	1
30	99530-08012-00	Passstift	Passstift	2
31	91314-06020-00	Schraube	Schraube	6
32	91314-06025-00	Schraube	Schraube	2
33	90462-08225-00	Schelle	Schelle	2
34	90465-08031-00	Schelle	Schelle	1
35	90430-08143-00	Dichtung	Dichtung	1
36	92014-08012-00	Schraube	Schraube	1
37	90340-32116-00	Verschlussschraube, Zyl.	Verschlussschraube, Zyl.	1
38	93210-32172-00	O-ring	O-ring	1
39	5JW-15425-00-00	Deckel, Lichtmaschine 2	Deckel, Lichtmaschine 2	1
40	5JW-15463-00-00	Dichtung, Vergaserdeckel 2	Dichtung, Vergaserdeckel 2	1
41	91314-06020-00	Schraube	Schraube	4



5JW1300-1150


Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun 5JW1
01	5JW-15515-00-00	Zahnrad 3	Zahnrad 3	1
02	5JW-15517-00-00	Zwischenrad 2	Zwischenrad 2	1
03	36Y-15521-01-00	Welle 1	Welle 1	1
04	5JW-15512-00-00	Zwischenrad 1	Zwischenrad 1	1
05	4NK-15590-00-00	Anlasserkettenführung	Anlasserkettenführung	1
06	90149-08003-00	Schraube	Schraube	3



5JW1300-1160

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun 5JW1
01	5JW-16150-00-00	Primartriebssrad Kompl.	Primartriebssrad Kompl.	1
02	5JW-16154-00-00	Druckplatte 1	Druckplatte 1	1
03	5JW-16370-00-00	Kupplungsabeneinheit	Kupplungsabeneinheit	1
04	36Y-16384-00-00	• Platte, Sitz	• Platte, Sitz	1
05	36Y-16383-00-00	• Feder, Kupplungsnahe	• Feder, Kupplungsnahe	1
06	4XV-16331-00-00	• Reibscheibe 2	• Reibscheibe 2	1
07	2H7-16325-00-00	• Kupplungsscheibe 2	• Kupplungsscheibe 2	1
08	2H7-16385-00-00	• Ring, Kupplungsnahe	• Ring, Kupplungsnahe	1
09	5JW-16321-00-00	Reibscheibe	Reibscheibe	7
10	2H7-16325-00-00	Kupplungsscheibe 2	Kupplungsscheibe 2	7
11	4XV-16351-00-00	Druckplatte 1	Druckplatte 1	1
12	36Y-16335-00-00	Gehäuse, Feder	Gehäuse, Feder	1
13	5JW-16334-00-00	Feder, Kupplung 2	Feder, Kupplung 2	1
14	1TX-16352-00-00	Druckplatte 2	Druckplatte 2	1
15	95817-06025-00	Flanschschraube	Flanschschraube	6
16	93306-00304-00	Lager	Lager	1
17	341-16321-13-00	Reibscheibe	Reibscheibe	1
18	5JW-16183-00-00	Abstandhalter 3	Abstandhalter 3	1
19	90387-28002-00	Hulse	Hulse	1
20	5JW-16181-00-00	Abstandhalter 1	Abstandhalter 1	1
21	90215-25218-00	Sicherungsscheibe	Sicherungsscheibe	1
22	90170-20323-00	Mutter	Mutter	1
23	93109-08061-00	Wellendichtring	Wellendichtring	1
24	5JW-16357-00-00	Schubstange 2	Schubstange 2	1
25	93511-32017-00	Kugel	Kugel	1
26	4KG-16356-00-00	Schubstange 1	Schubstange 1	1
27	93210-06422-00	O-ring	O-ring	1
28	5JW-16381-00-00	Schubhebel Kompl.	Schubhebel Kompl.	1
29	99530-08012-00	Passstift	Passstift	2
30	95024-06025-00	Flanschschraube	Flanschschraube	3




5JW1300-1170

FJR1300(115JW-332G3) 17 GETRIEBE


Rel.-ll. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkung 5JW1

Rel.-ll.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5JW-17411-00-00	Hauptwelle	Hauptwelle	1
02	5JW-17141-00-00	Zahnrad, 4	Zahnrad, 4 Ritzel	1
03	90387-32001-00	Hülse	Hülse	2
04	90209-28331-00	Scheibe	Scheibe	2
05	93440-31172-00	Sprengring	Sprengring	2
06	5JW-17131-00-00	Zahnrad, 3	Zahnrad, 3 Ritzel	3
07	90387-2802W-00	Hülse	Hülse	3
08	5JW-17151-00-00	Zahnrad, 5	Zahnrad, 5 Ritzel	3
09	5JW-47121-00-00	Zahnrad, 2	Zahnrad, 2 Ritzel	3
10	5JW-15163-00-00	Gehäuse, Lager 1	Gehäuse, Lager 1	3
11	93306-37810-00	Lager	Lager	3
12	90209-29329-00	Scheibe	Scheibe	3
13	90209-28330-00	Scheibe	Scheibe	3
14	93306-37209-00	Lager	Lager	3
15	90149-06286-00	Schraube	Schraube	3
16	5JW-17402-00-00	Antriebswelleneinheit	Antriebswelleneinheit	3
17	93310-33306-00	Lager	Lager	3
18	90201-33008-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	3
19	90209-30344-00	Scheibe	Scheibe	3
20	93440-32063-00	Sprengring	Sprengring	3
21	5JW-17241-00-00	Zahnrad, 4	Zahnrad, 4 Gang	3
22	90209-30345-00	Scheibe	Scheibe	3
23	90209-30343-00	Scheibe	Scheibe	3
24	90387-3310V-00	Hülse	Hülse	3
25	5JW-17231-00-00	Zahnrad, 3	Zahnrad, 3 Gang	3
26	5JW-17251-00-00	Zahnrad, 5	Zahnrad, 5 Gang	3
	90201-296K9-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	3
	90387-281TB-00	Hülse	Hülse	3
	5JW-17271-00-00	Zahnrad, 2	Zahnrad, 2 Gang	3
	90201-25013-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	3
	5JW-17211-00-00	Zahnrad, 1	Zahnrad, 1 Gang	3
	90201-33013-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	3
	5JW-17582-00-00	Antriebsrad, Zwischengetr	Antriebsrad, Zwischengetr	3
	93306-30557-00	Lager	Lager	3
	90201-25008-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	3
	93304-20508-00	Lager	Lager	3



5JW1300-1180

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun 5JW1
01	5JW-W1751-00-00	Zwischengetriebe Kompl.	Zwischengetriebe Kompl.	1
02	5JW-17526-00-00	Antriebsnocke	Antriebsnocke	1
03	5JW-17527-00-00	Antriebsnocke	Antriebsnocke	1
04	90501-75638-00	Druckfeder	Druckfeder	1
05	5JW-17524-00-00	Halter	Halter	1
06	90209-21281-00	Scheibe	Scheibe	2
07	90215-27003-00	Sicherungsscheibe	Sicherungsscheibe	1
08	90179-22002-00	Mutter	Mutter	1
09	4X7-17531-00-15	Beilegscheibe, Ritzel	Beilegscheibe, Ritzel	1
09	4X7-17531-00-30	Beilegscheibe, Ritzel	Beilegscheibe, Ritzel	Ur
09	4X7-17531-00-50	Beilegscheibe, Ritzel	Beilegscheibe, Ritzel	Ur
10	93306-20901-00	Lager	Lager	1
11	90179-88336-00	Mutter	Mutter	1
12	5JW-17521-00-00	Gehäuse, Lager	Gehäuse, Lager	1
13	93306-90901-00	Lager	Lager	1
14	93210-84724-00	O-ring	O-ring	1
15	90109-06015-00	Schraube	Schraube	3
16	5JW-17583-00-00	Abtriebsrad,zwischengetr.	Abtriebsrad,zwischengetr.	1
17	90387-53001-00	Hulse	Hulse	1
18	93306-00519-00	Lager	Lager	1
19	5JW-17551-00-00	Gehäuse, Lager	Gehäuse, Lager	1
20	93306-20636-00	Lager	Lager	1
21	90179-68001-00	Mutter	Mutter	1
22	90179-28001-00	Mutter	Mutter	1
23	93210-76546-00	O-ring	O-ring	1
24	93102-25004-00	Wellendichtring	Wellendichtring	1
25	5JW-17531-00-00	Beilegscheibe, Ritzel	Beilegscheibe, Ritzel	2
25	5JW-17531-10-00	Beilegscheibe, Ritzel	Beilegscheibe, Ritzel	Ur
25	5JW-17531-20-00	Beilegscheibe, Ritzel	Beilegscheibe, Ritzel	2
25	5JW-17531-30-00	Beilegscheibe, Ritzel	Beilegscheibe, Ritzel	2
25	5JW-17531-40-00	Beilegscheibe, Ritzel	Beilegscheibe, Ritzel	2
25	5JW-17531-50-00	Beilegscheibe, Ritzel	Beilegscheibe, Ritzel	2
26	90105-08038-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	3
27	5JW-17538-00-00	Kappe, Gehäuse	Kappe, Gehäuse	1




5JW1300-1190

FJR1300(115JW-332G3) 19 SCHALTNOCKE. GABEL

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkung 5JW1

01	5JW-18540-00-00	Schallnockenweinheit	Schallnockenweinheit	1
02	136-18542-00-00	* Leerlaufstück	* Leerlaufstück	1
03	5JW-18511-00-00	Schaltgabel 1	Schaltgabel 1	1
04	5JW-18512-00-00	Schaltgabel 2	Schaltgabel 2	1
05	5JW-18513-00-00	Schaltgabel 3	Schaltgabel 3	1
06	4XV-18531-00-00	Stange, Schaltgabelführung 1	Stange, Schaltgabelführung 1	1
07	5JW-18535-00-00	Stange, Schaltgabelführung 2	Stange, Schaltgabelführung 2	1
08	90501-064L1-00	Druckfeder	Druckfeder	4
09	5JW-18536-00-00	Anschlag, Schallstange	Anschlag, Schallstange	1
10	90110-06226-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2




5JW1300-1200

FJR1300(115JW-332G3) 20 SCHALTWELLE. PEDAL


Ref.- Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

01	5JW-18144-00-00	Halter, Feder	Halter, Feder	1
02	132-16346-00-00	Haken, Feder	Haken, Feder	1
03	5JW-18140-00-00	Anschlagbeleinheit	Anschlagbeleinheit	1
04	90387-127V3-00	Hulse	Hulse	1
05	99009-17400-00	Sprengring	Sprengring	1
06	90201-177G4-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
07	90201-154E8-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
08	4XV-18127-00-00	Schraubenananschlag	Schraubenananschlag	1
09	93315-11206-00	Lager	Lager	1
10	93101-12004-00	Wellendichtring	Wellendichtring	1
11	99001-10600-00	Sprengring	Sprengring	1
12	90201-12575-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
13	5JW-18101-00-00	Schaltwelleneinheit	Schaltwelleneinheit	1
14	90508-29012-00	• Zugfeder	• Zugfeder	1
15	90387-1211D-00	• Hulse	• Hulse	1
16	5JW-18112-00-00	Schaltarm	Schaltarm	1
17	5LV-18116-00-00	Verbindung, Stange 1	Verbindung, Stange 1	1
18	90201-062P7-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
19	90111-06019-00	Schraube	Schraube	1
20	4XV-18154-00-00	Staubdeckel	Staubdeckel	1
21	95824-06020-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
22	5JW-18115-00-00	Schaltstange	Schaltstange	1
23	90170-06228-00	Mutter	Mutter	1
24	95304-06700-00	Mutter	Mutter	1
25	5JW-18110-00-00	Schaltpedaleinheit	Schaltpedaleinheit	1
26	5EB-18113-00-00	• Deckel,schaltpedal	• Deckel,schaltpedal	1
27	5JW-18154-00-00	• Staubdeckel	• Staubdeckel	1
28	5JW-27434-00-00	Schraube	Schraube	1
29	90206-12074-00	Wellenscheibe	Wellenscheibe	1
30	90201-12013-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
31	90201-080H1-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1



5JW1300-1210

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkungen
01	5JW-21110-00-00	Rahmen Kompl.	Rahmen Kompl.	1
02	5JW-21110-01-00	Rahmen Kompl.	Rahmen Kompl.	Applied From Rpt14
03	5JW-21190-00-00	Hinterahmen Kompl.	Hinterahmen Kompl.	1
04	5JW-2115A-00-00			1
05	90149-06022-00	Schraube	Schraube	4
06	5JW-21119-00-00	Querrohr	Querrohr	1
07	90201-100L3-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	3
08	95817-10030-00	Flanschschraube	Flanschschraube	3
09	5JW-21339-00-00	Kabelführung	Kabelführung	1
10	95027-06012-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
11	90110-08212-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	4
12	91314-10030-00	Schraube	Schraube	2
13	95607-10200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	2
14	91314-12055-00	Schraube	Schraube	4
15	90387-1312P-00	Hülse	Hülse	2
16	91314-08030-00	Schraube	Schraube	2
17	90105-10416-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
18	90179-10696-00	Mutter	Mutter	1
19	5EB-21495-00-00	Einstellschraube	Einstellschraube	1
20	90105-10730-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
21	90560-10364-00	Abstandhalter	Abstandhalter	1
22	95027-08035-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
23	5JW-21315-00-00	Stütze, Motor 2	Stütze, Motor 2	1
24	91314-10020-00	Schraube	Schraube	1
25	91314-08016-00	Schraube	Schraube	2
26	5JW-21316-00-00	Stütze, Motor 3	Stütze, Motor 3	2
27	90101-10M05-00	Schraube	Schraube	2
28	90105-08307-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	4
29	5JW-2137Y-00-00	Luftführung	Luftführung	1
30	5JW-2139X-00-00	Dampfer	Dampfer	4
31	5JW-2147J-00-00	Deckel	Deckel	1
32	90269-07076-00	Niet	Niet	1
33	90202-06013-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
34	90338-06143-00	Verschluss	Verschluss	3
35	5JW-2118U-00-00	Bracket 3	Bracket 3	2
36	5JW-2113N-00-00			2
37	95027-06012-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
38	5JW-2113R-00-00			1
39	5JW-2113R-10-00			1
40	90149-06304-00	Schraube	Schraube	4
41	5JW-2143A-00-00	Kappe	Kappe	1
42	5JW-2139X-00-00	Dampfer	Dampfer	1
43	5JW-21852-00-00	Dampfer	Dampfer	2
44	5JW-21266-00-00	Sitz 1	Sitz 1	1
45	5JW-21266-10-00	Sitz 1	Sitz 1	1
46	5JW-21267-00-00	Sitz 2	Sitz 2	1
47	5JW-21267-10-00	Sitz 2	Sitz 2	1
48	5JW-2117F-00-00	Deckel	Deckel	1
49	5JW-2117M-00-00	Deckel 2	Deckel 2	1
50	90109-065F3-00	Schraube	Schraube	2
51	5JW-28321-00-00	Stütze	Stütze	1
52	5JW-2177G-00-00	Batterie Kasten	Batterie Kasten	1




5JW1300-1210

RAHMEN

FJR1300(115JW-332G3) 21


Ref.-Nr.	Teil-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkungen	5JW1
53	5EJ-2414H-00-00	Zierverkleidung, Abdeckung	Zierverkleidung, Abdeckung		1
54	90119-06205-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe		2
55	91317-06012-00	Schraube	Schraube		3
56	95827-06016-00	Flanschschraube	Flanschschraube		1
57	5JW-28357-00-00	Stutze 2	Stutze 2		1
58	5JW-28425-00-00	Dampfer 3	Dampfer 3		1
59	5JW-28358-00-00	Stutze 3	Stutze 3		1
60	5JW-28435-00-00	Dampfer 4	Dampfer 4		1
61	91317-06012-00	Schraube	Schraube		1
62	5JW-2172W-00-00	Deckel	Deckel		1
63	90269-06001-00	Niet	Niet		3
64	5JW-2151A-02-00	Aufkliber 1	Aufkliber 1		1



5JW1300-1220


FJR1300(115JW-32G3) 22 KOTFLUGEL

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun 5JW1
01	5JW-21511-01-4B	Kotflugel, Vorne	Kotflugel, Vorne	Ur B12
01	5JW-21511-01-P0	Kotflugel, Vorne	Kotflugel, Vorne	Ur Dpbmc
01	5JW-21511-01-P1	Kotflugel, Vorne	Kotflugel, Vorne	Ur Sm1
02	90110-06200-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
03	90387-07006-00	Hulse	Hulse	2
04	90387-065T2-00	Hulse	Hulse	2
05	90202-06170-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	2
06	92014-06020-00	Schraube	Schraube	2
07	90179-06009-00	Mutter	Mutter	2
08	5JW-21611-00-00	Kotflugel, Hinterrad	Kotflugel, Hinterrad	1
09	5JW-2160E-00-00	Kasten	Kasten	1
10	90119-06227-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	4
11	90269-06081-00	Niet	Niet	4
12	90338-08226-00	Verschluss	Verschluss	3
13	97707-60016-00	Blechschaube	Blechschaube	3
14	90464-07259-00	Schelle	Schelle	3
15	4HM-2162A-00-00	Haken	Haken	2
16	90464-25160-00	Schelle	Schelle	2
17	5JW-2164K-00-00	Schelle	Schelle	1
18	90267-40076-00	Blindniet	Blindniet	4
19	90201-04018-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	2
20	5JW-21376-00-00	Band, Werkzeug	Band, Werkzeug	1
21	256-21376-00-00	Band, Werkzeug	Band, Werkzeug	1
22	5JW-21647-00-00	Band	Band	1
23	5JW-21621-00-00	Klappe	Klappe	1
24	5JW-21656-00-00	Klappe	Klappe	2
25	5JW-85132-00-00	Konsole, Reflektor	Konsole, Reflektor	1
26	90149-04278-00	Schraube	Schraube	2
27	90201-047A2-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	2
28	95607-04100-00	Mutter, U	Mutter, U	2
29	5JW-21651-00-4B	Deckel, H, Kotflugel	Deckel, H, Kotflugel	1
29	5JW-21651-00-P0	Deckel, H, Kotflugel	Deckel, H, Kotflugel	1
29	5JW-21651-00-P1	Deckel, H, Kotflugel	Deckel, H, Kotflugel	1
30	5JW-21649-00-00	Dampfer	Dampfer	2
31	4PT-28217-00-00	Dampfer	Dampfer	2
32	5JW-21655-00-00	Winkelblech 1	Winkelblech 1	2
33	5JW-21657-00-00	Winkelblech	Winkelblech	1
34	90269-06081-00	Niet	Niet	4
35	90269-03002-00	Niet	Niet	1
36	5JW-2163E-00-4B	Deckel, H, Kotflugel 2	Deckel, H, Kotflugel 2	2
36	5JW-2163E-00-P0	Deckel, H, Kotflugel 2	Deckel, H, Kotflugel 2	2
36	5JW-2163E-00-P1	Deckel, H, Kotflugel 2	Deckel, H, Kotflugel 2	2
37	5JW-2163E-10-4B	Deckel, H, Kotflugel 2	Deckel, H, Kotflugel 2	2
37	5JW-2163E-10-P0	Deckel, H, Kotflugel 2	Deckel, H, Kotflugel 2	2
37	5JW-2163E-10-P1	Deckel, H, Kotflugel 2	Deckel, H, Kotflugel 2	2
38	5JW-2163F-00-4B	Deckel, Hinterradkotflugel 3	Deckel, Hinterradkotflugel 3	2
38	5JW-2163F-00-P0	Deckel, Hinterradkotflugel 3	Deckel, Hinterradkotflugel 3	2
38	5JW-2163F-00-P1	Deckel, Hinterradkotflugel 3	Deckel, Hinterradkotflugel 3	2
39	5JW-2163A-00-00	Deckel, H, Kotflugel 1	Deckel, H, Kotflugel 1	2
40	5JW-21639-00-00	Dampfer 2	Dampfer 2	1
41	90269-06081-00	Niet	Niet	4
42	5JW-2163A-10-00	Deckel, H, Kotflugel 1	Deckel, H, Kotflugel 1	1
43	90269-06081-00	Niet	Niet	2
44	5JW-2164F-00-00	Stutze 1	Stutze 1	1



5JW1300-1220

Ref.- Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung 5JW1
45	5JW-2164G-00-00	Stütze 2	Stütze 2	1
46	95827-06025-00	Flanschschraube	Flanschschraube	6
47	90387-060M9-00	Hülse	Hülse	4
48	90109-087F1-00	Schraube	Schraube	2
49	90387-08016-00	Hülse	Hülse	2
50	5JW-21652-00-00	Schutz	Schutz	2
51	5JW-21165-00-00	Griff, Ständer	Griff, Ständer	1
52	91317-06025-00	Schraube	Schraube	2
53	90109-06014-00	Schraube	Schraube	1
54	90201-062A8-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
55	90387-064M9-00	Hülse	Hülse	1
56	5JW-2174X-00-00	Dampfer	Dampfer	1
57	5JW-28100-00-00	Werkzeugsatz	Werkzeugsatz	1




5JW1300-1230

FJR1300(115JW-332G3) 23 SEITENDECKEL


Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun
01	5JW-21711-00-P0	Seitendeckel 1	Seitendeckel 1	Sm1 1
02	5JW-21746-00-00	Dampfer	Dampfer	1
03	5JW-21721-00-P0	Seitendeckel 2	Seitendeckel 2	Sm1 1
04	5JW-21746-10-00	Dampfer	Dampfer	1
05	90480-13398-00	Gummitülle	Gummitülle	2
06	90109-06037-00	Schraube	Schraube	2
07	90338-10132-00	Verschluss	Verschluss	2
08	90149-05299-00	Schraube	Schraube	2
09	95707-05500-00	Flanschmutter	Flanschmutter	2
10	90269-07077-00	Niet	Niet	4
11	90269-06081-00	Niet	Niet	2



5JW1300-1240

Ref.- Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun
01	5JW-22110-00-00	Hinterradschwinge Kompl.	Hinterradschwinge Kompl.	1
02	5JW-22141-00-00	Drehwelle	Drehwelle	1
03	90185-18104-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	1
04	90201-186H3-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
05	90170-28379-00	Mutter	Mutter	1
06	5JW-22128-00-00	Staubdeckel 1	Staubdeckel 1	1
07	97007-06010-00	Schraube	Schraube	1
08	90387-20011-00	Hulse	Hulse	1
09	93317-42583-00	Lager	Lager	1
10	5JW-25383-00-00	Hulse, Rad	Hulse, Rad	1
11	93306-30446-00	Lager	Lager	1
12	99009-52500-00	Sprengring	Sprengring	1
13	93102-25270-00	Wellendichtring	Wellendichtring	1
14	93102-28023-00	Wellendichtring	Wellendichtring	1
15	90387-207V6-00	Hulse	Hulse	1
16	5JW-2217A-00-00	Verbindungsarm	Verbindungsarm	1
17	5JW-2217M-00-00	Arm 1	Arm 1	2
18	90101-10658-00	Schraube	Schraube	2
19	90387-122R5-00	Hulse	Hulse	2
20	90201-101J1-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	2
21	95617-10100-00	Mutter, U	Mutter, U	2
22	93317-31701-00	Lager	Lager	4
23	90101-10011-00	Schraube	Schraube	1
24	93315-31759-00	Lager	Lager	2
25	90387-102R4-00	Hulse	Hulse	1
26	90387-10009-00	Hulse	Hulse	1
27	95607-10200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	1
28	90109-10007-00	Schraube	Schraube	1
29	90387-127W0-00	Hulse	Hulse	1
30	90201-101J1-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
31	95617-10100-00	Mutter, U	Mutter, U	1
32	93109-17071-00	Wellendichtring	Wellendichtring	8
33	97014-08040-00	Schraube	Schraube	1
34	92904-08600-00	Scheibe	Scheibe	1
35	4BH-2219X-00-00	Deckel	Deckel	1
36	5JW-2217H-00-00	Staubdeckel	Staubdeckel	1
37	90119-05005-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	2
38	5JW-2219X-00-00	Deckel	Deckel	1
39	5JW-22129-00-00	Staubdeckel 2	Staubdeckel 2	1
40	90269-05002-00	Niet	Niet	1




5JW1300-1250



FJR1300(115JW-332G3) 25 ANTRIEBSWELLE

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Anmerkung	5JW1
01	5JW-W4612-00-00			1
02	90116-10010-00	• Stehbolzen		4
03	90116-08427-00	• Stehbolzen		6
04	5JW-46153-00-00	• Führungshülse		1
05	93101-30084-00	• Wellendichtring		1
06	93311-43729-00	• Lager		1
07	2H7-46102-00-00	• Lager Kompl.	Ur	1
08	1J7-17537-Y0-30	• Druckscheibe	Ur	1
08	1J7-17537-Y0-40	• Druckscheibe	Ur	1
08	1J7-17537-Y0-50	• Druckscheibe	Ur	1
09	93306-30533-00	• Lager		1
10	4H7-46125-00-00	• Lagerdeckel		1
11	93210-60426-00	• O-ring		1
12	93101-38098-00	• Wellendichtring		1
13	4H7-46123-01-00	• Kupplung, Zahnrad		1
14	90201-166R5-00	• Unterlegscheibe		1
15	90179-16661-00	• Mutter		1
16	1FK-46152-01-00	• Lagergehäuse		1
17	1J7-46117-Y0-25	• Belegescheibe, Tellerrad	Ur	1
17	1J7-46117-Y0-30	• Belegescheibe, Tellerrad	Ur	1
17	1J7-46117-Y0-40	• Belegescheibe, Tellerrad	Ur	1
17	1J7-46117-Y0-50	• Belegescheibe, Tellerrad	Ur	1
18	93316-01403-00	• Lager		1
19	22U-46118-00-12	• Anlaufscheibe	Ur	1
19	22U-46118-00-14	• Anlaufscheibe	Ur	1
19	22U-46118-00-16	• Anlaufscheibe	Ur	1
19	22U-46118-00-18	• Anlaufscheibe	Ur	1
19	22U-46118-00-20	• Anlaufscheibe	Ur	1
20	93211-54698-00	• O-ring		1
21	95317-08600-00	• Mutter		6
22	92907-08700-00	• Scheibe		6
23	95817-10050-00	• Flanschschraube		2
24	93102-70167-00	• Wellendichtring		1
25	90340-14132-00	• Verschlusschraube, Zyl.		1
26	214-11198-01-00	• Dichtung		2
27	2H7-17590-00-00	• Belüftung Kompl.		1
28	90340-14135-00	• Verschlusschraube, Zyl.		1
29	1FK-46154-00-00	• Deckel, Gehäuse		1
30	1FK-46156-00-00	• Anschlag		1
31	1FK-46157-00-15	• Belegescheibe	Ur	1
31	1FK-46157-00-20	• Belegescheibe	Ur	1
32	5JW-4615A-00-00			1
33	5JW-46172-00-00	• Antriebswelle		1
34	93108-23007-00	• Wellendichtring		1
35	90201-231A2-00	• Unterlegscheibe		1
36	93410-23056-00	• Sprengring		1
37	93410-22039-00	• Sprengring		1
38	5JW-46180-00-00	• Kreuzgelenk Kompl.		1
39	90501-16491-00	• Druckfeder		1
40	90176-10075-00	• Kronenmutter		4
41	92990-10600-00	• Scheibe		4




5JW1300-1261

FJR1300(115JW-332G3) 26 HINTERRADAUFHANGUNG

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

01	5JW-22210-00-00	Stossdampereinheit, Hinten	Stossdampereinheit, Hinten	1
02	5JW-22216-00-00	Buchse, Hinterradstossdampf.	. . Buchse, Hinterradstossdampf.	1
03	5JW-22460-00-00	Steuertafeleneinheit	. . Steuertafeleneinheit	1
04	90101-12755-00	Schraube	Schraube	1
05	95607-12200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	1
06	90387-12011-00	Hulise	Hulise	1
07	95607-06200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	3
08	90464-14001-00	Schelle	Schelle	2




5JW1300-1270

FJR1300(115JW-332G3) 27 LENKUNG

Ref.- Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

01	93399-99932-00	Lager	Lager	2
02	3FV-23462-00-00	Dichtung, Lenkung	Dichtung, Lenkung	1
03	4XV-23415-01-00	Deckel, Kugellaufri 1	Deckel, Kugellaufri 1	1
04	90179-30691-00	Mutter	Mutter	2
05	90202-30235-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
06	4XV-23418-00-00	Speziialscheibe	Speziialscheibe	1
07	90201-281U8-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
08	90176-28083-00	Kronenmutter	Kronenmutter	1
09	5JW-23435-00-00	Lenkerkrone	Lenkerkrone	1
10	5JW-23844-00-00	Seal	Seal	1
11	5JW-23389-00-00	Kabelführung	Kabelführung	2
12	90105-06639-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	2
13	91314-08030-00	Schraube	Schraube	2
14	90201-06018-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	2
15	5JW-23818-00-00	Deckel	Deckel	1
16	90109-063F1-00	Schraube	Schraube	2
17	4XV-2341B-00-00	Emblem	Emblem	1





5JW1300-1280

FJR1300(115JW-332G3) 28 VORDERRADGABEL

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkung 5JW1


01	5JW-23102-00-00	Gabelbein (links)	Gabelbein (links)	1
02	5JW-23110-00-00	• Inneres Gabelbeinrohr 1	• Inneres Gabelbeinrohr 1	1
03	4SV-23135-00-00	• Gleitmetall 2	• Gleitmetall 2	1
04	5JW-23106-00-00	• Ausseres Gabelbeinrohr (l)	• Ausseres Gabelbeinrohr (l)	1
05	4SV-23125-00-00	• Gleitmetall 1	• Gleitmetall 1	1
06	4SV-23144-00-00	• Staabdichtung	• Staabdichtung	1
07	4SV-23145-00-00	• Wellendichtring	• Wellendichtring	1
08	4SV-23115-00-00	• Führungsdeckel, Oben	• Führungsdeckel, Oben	1
09	4SV-23156-00-00	• Klemme, Wellendichtring	• Klemme, Wellendichtring	1
10	5JW-23170-00-00	• Zylinder Kompl. Vorderradga.	• Zylinder Kompl. Vorderradga.	1
11	5LV-23173-00-00	• Konusspindel	• Konusspindel	1
12	90110-10N52-00	• Innensechskantschraube	• Innensechskantschraube	1
13	90430-10171-00	• Dichtung	• Dichtung	1
14	5JW-2318Y-00-00	• Plunger	• Plunger	1
15	5JW-23141-00-00	• Feder, vorderradgabel	• Feder, vorderradgabel	1
16	90201-10321-00	• Unterlegscheibe	• Unterlegscheibe	1
17	5JW-23118-00-00	• Abstandhalter	• Abstandhalter	1
18	5JW-23111-00-00	• Schraube, Verschlusskappe	• Schraube, Verschlusskappe	1
19	93210-40N50-00	• O-ring	• O-ring	1
20	5JW-2319W-00-00	• Kappe	• .. Kappe	1
21	90142-03N01-00	• Senkschraube	• .. Senkschraube	1
22	95307-10600-00	• Mutter	• Mutter	1
23	4SV-2331G-00-00	• Deckel	• Deckel	1
24	5JW-23103-00-00	Gabelbein (rechts)	Gabelbein (rechts)	1
25	5JW-23110-00-00	• Inneres Gabelbeinrohr 1	• Inneres Gabelbeinrohr 1	1
26	4SV-23135-00-00	• Gleitmetall 2	• Gleitmetall 2	1
27	5JW-23107-00-00	• Ausseres Gabelbeinrohr (r)	• Ausseres Gabelbeinrohr (r)	1
28	4SV-23125-00-00	• Gleitmetall 1	• Gleitmetall 1	1
29	4SV-23144-00-00	• Staabdichtung	• Staabdichtung	1
30	4SV-23145-00-00	• Wellendichtring	• Wellendichtring	1
31	4SV-23115-00-00	• Führungsdeckel, Oben	• Führungsdeckel, Oben	1
32	4SV-23156-00-00	• Klemme, Wellendichtring	• Klemme, Wellendichtring	1
33	5JW-23170-00-00	• Zylinder Kompl. Vorderradga.	• Zylinder Kompl. Vorderradga.	1
34	5LV-23173-00-00	• Konusspindel	• Konusspindel	1
35	90110-10N52-00	• Innensechskantschraube	• Innensechskantschraube	1
36	90430-10171-00	• Dichtung	• Dichtung	1
37	5JW-2318Y-00-00	• Plunger	• Plunger	1
38	5JW-23141-00-00	• Feder, vorderradgabel	• Feder, vorderradgabel	1
39	90201-10321-00	• Unterlegscheibe	• Unterlegscheibe	1
40	5JW-23118-00-00	• Abstandhalter	• Abstandhalter	1
41	5JW-23111-00-00	• Schraube, Verschlusskappe	• Schraube, Verschlusskappe	1
42	93210-40N50-00	• O-ring	• .. O-ring	1
43	5JW-2319W-00-00	• Kappe	• .. Kappe	1
44	90142-03N01-00	• Senkschraube	• .. Senkschraube	1
45	95307-10600-00	• Mutter	• Mutter	1
46	4SV-2331G-00-00	• Deckel	• Deckel	1
47	91314-08040-00	• Schraube	• Schraube	1
48	5JW-23340-00-00	Untere Konsole Kompl.	Untere Konsole Kompl.	1
49	91314-08025-00	Schraube	Schraube	4



5JW1300-1290

FJR1300(115JW-332G3) 29 KRAFTSTOFFTANK

Ref.- Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkungen 5JW1
01	5JW-Y2410-10-01	Kraftstofftank Kompl.	Kraftstofftank Kompl.	Ur B12 1
01	5JW-Y2410-10-02	Kraftstofftank Kompl.	Kraftstofftank Kompl.	Ur Dpbmc 1
01	5JW-Y2410-10-03	Kraftstofftank Kompl.	Kraftstofftank Kompl.	Ur Sm1 1
02	99226-00160-00	• Emblem, Yamaha	• Emblem, Yamaha	Ur Fur B12 dpbr2c
02	99227-00160-00	• Emblem, Yamaha	• Emblem, Yamaha	Ur Fur Sm1 2
03	5JW-24191-00-00	Konsole, Kraftstofftank 1	Konsole, Kraftstofftank 1	
04	95814-06020-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
05	5JW-24181-00-00	Dampfungslager 1	Dampfungslager 1	1
06	5JW-24182-00-00	Dampfungslager 2	Dampfungslager 2	1
07	5JW-24187-00-00	Spezialscheibe	Spezialscheibe	1
08	90387-0813V-00	Hulse	Hulse	2
09	92017-08035-00	Schraube	Schraube	2
10	5JW-24183-00-00	Dampfungslager 3	Dampfungslager 3	1
11	5JW-24184-00-00	Dampfungslager 4	Dampfungslager 4	1
12	5JW-24192-00-00	Konsole, Kraftstofftank 2	Konsole, Kraftstofftank 2	1
13	5JW-24186-00-00	Spezialscheibe	Spezialscheibe	1
14	92017-08035-00	Schraube	Schraube	2
15	90387-0813V-00	Hulse	Hulse	2
16	95817-08160-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
17	95707-08500-00	Flanschmutter	Flanschmutter	1
18	5JW-21348-00-00	Konsole, Tankbefestigung	Konsole, Tankbefestigung	1
19	5JW-2411L-00-00	Haken, Tankbefestigung	Haken, Tankbefestigung	1
20	90119-06172-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	4
21	4SV-24183-00-00	Dampfungslager 3	Dampfungslager 3	2
22	5JW-2414K-00-00	Ziervkleidung, Abdeckung 3	Ziervkleidung, Abdeckung 3	1
23	5JW-2414N-00-00	Damper, Plate 4	Damper, Plate 4	1
24	5JW-2414P-00-00	Damper, Plate 5	Damper, Plate 5	1
25	5JW-24491-00-00	Konsole, Kraftstoffpumpe	Konsole, Kraftstoffpumpe	1
26	5JW-24486-00-00	O-ring	O-ring	1
27	92017-05014-00	Schraube	Schraube	6
28	5JJ-24602-00-00	Verschlusskappe Kompl.	Verschlusskappe Kompl.	1
29	90110-05112-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	3
30	91317-05010-00	Schraube	Schraube	1
31	90445-11018-00	Schlauch	Schlauch	1
32	90467-10008-00	Klemme	Klemme	1
33	90445-11018-00	Schlauch	Schlauch	1
34	90467-10008-00	Klemme	Klemme	1
35	5JW-2419A-00-00	Halter	Halter	1
36	5JW-24129-00-00	Seitendeckel 1	Seitendeckel 1	1
37	5JW-2414H-00-00	Ziervkleidung, Abdeckung	Ziervkleidung, Abdeckung	1
38	5JW-24139-00-00	Seitendeckel 2	Seitendeckel 2	1
39	5JW-2414H-10-00	Ziervkleidung, Abdeckung	Ziervkleidung, Abdeckung	1
40	90179-05523-00	Mutter	Mutter	2
41	90149-05299-00	Schraube	Schraube	2
42	90480-13567-00	Gummitulle	Gummitulle	2
43	90269-07077-00	Niet	Niet	2
44	90338-08009-00	Verschluss	Verschluss	2
45	5DM-28371-00-00	Damper	Damper	2
46	15A-21717-00-00	Damper	Damper	2
47	5JW-13907-00-00	Kraftstoffpumpe Kompl.	Kraftstoffpumpe Kompl.	1




5JW1300-1300

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

01	5JW-24710-00-00	Einzelstz Kompl.	Einzelstz Kompl.	1
02	5JW-2470F-00-00	• Deckel, Doppelsitz	• Deckel, Doppelsitz	1
03	5JW-24741-00-00	• Kissen, Sitz	• Kissen, Sitz	4
04	5JW-24750-00-00	Tandemsitz Kompl.	Tandemsitz Kompl.	1
05	5JW-2470F-10-00	• Deckel, Doppelsitz	• Deckel, Doppelsitz	1
06	5JW-24741-00-00	• Kissen, Sitz	• Kissen, Sitz	4
07	4BP-24780-00-00	Sitzschloss Kompl.	Sitzschloss Kompl.	1
08	4BP-24792-00-00	Platte	Platte	1
09	95707-06500-00	Flanschmutter	Flanschmutter	2
10	5JW-2478E-00-00	Seil, Sitzhaken	Seil, Sitzhaken	1
11	2TV-W2470-00-00	Sitzschloss Kompl.	Sitzschloss Kompl.	1
12	90149-06308-00	Schraube	Schraube	2
13	5JW-2117K-00-00	Stutze, Schloss	Stutze, Schloss	1
14	5JW-24773-00-4B	Hangriff, Sitz	Hangriff, Sitz	1
14	5JW-24773-00-P0	Hangriff, Sitz	Hangriff, Sitz	1
14	5JW-24773-00-P1	Hangriff, Sitz	Hangriff, Sitz	1
15	5JW-2475X-00-00	Cover,2	Cover,2	1
16	5JW-2475X-10-00	Cover,2	Cover,2	1
17	90109-083G1-00	Schraube	Schraube	4
18	90387-09003-00	Hulse	Hulse	2
19	90105-08310-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
20	5JW-24723-00-00	Dampfer, Sitz	Dampfer, Sitz	1
21	5JW-24724-00-00	Dampfer, Sitz	Dampfer, Sitz	1
22	5JW-24737-00-00	Dampfer, Sitz	Dampfer, Sitz	1
23	5JW-24737-10-00	Dampfer, Sitz	Dampfer, Sitz	1
24	5JW-24747-00-00	Dampfer, Sitz	Dampfer, Sitz	1

Ur B12
Ur Dpbmc
Ur Sm1




5JW1300-1311

FJR1300(115JW-332G3) 31 VORDERRAD

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkung 5JW1


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5JW-25168-01-33	Gussfelge, Vorne	Gussfelge, Vorne	1
02	4XV-25117-00-00	Abstandhalter, Lager	Abstandhalter, Lager	1
03	93306-00420-00	Lager	Lager	2
04	93106-28043-00	Weilendichtring	Weilendichtring	2
05	*00-00000-00-00	Clutch Tune-up Kit	Clutch Tune-up Kit	Ur Lm Metzefl
05	94112-17027-00	Reifen	Reifen	Ur Bridgestor
06	93900-00030-00	Felgenventil	Felgenventil	1
07	5MT-25398-00-00	Ausgleichgewicht, Rad	Ausgleichgewicht, Rad	1
07	5MT-25398-10-00	Ausgleichgewicht, Rad	Ausgleichgewicht, Rad	1
07	5MT-25398-20-00	Ausgleichgewicht, Rad	Ausgleichgewicht, Rad	2
08	4XV-25181-00-00	Radachse, Vorne	Radachse, Vorne	1
09	90387-2200T-00	Hulise	Hulise	1
10	5JW-25186-00-00	Hulise, Rad	Hulise, Rad	1



5JW1300-1320

FJR1300(115JW-32G3) 32 VORDERRAD-BREMSSATTEL


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun
01	4SV-2581T-00-00	Bremsscheibe	Bremsscheibe	2
02	90109-064G6-00	Schraube	Schraube	12
03	5JJ-2580T-00-00	Bremssattel Kompl.(l)	Bremssattel Kompl.(l)	1
04	4SV-W0057-00-00	• Kolben, Bremssattel	• Kolben, Bremssattel	1
05	3MA-W0047-10-00	•• Bremssattel-dichtungssatz	•• Bremssattel-dichtungssatz	1
06	4SV-W0057-10-00	• Kolben, Bremssattel	• Kolben, Bremssattel	1
07	3GM-W0047-10-00	•• Bremssattel-dichtungssatz	•• Bremssattel-dichtungssatz	1
08	5JJ-W0045-00-00	• Bremsbelagsatz	• Bremsbelagsatz	1
09	4SV-25919-00-00	• Stutze, Bremsbelagplatte	• Stutze, Bremsbelagplatte	1
10	4SV-25924-00-00	• Stift, Bremsbelagplatte	• Stift, Bremsbelagplatte	1
11	3GM-25925-00-00	• Klemme	• Klemme	2
12	1J3-W0048-00-00	• Entlüftungsschraubensatz	• Entlüftungsschraubensatz	1
13	90105-105A7-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	2
14	5JJ-2580U-00-00	Bremssattel Kompl.(r)	Bremssattel Kompl.(r)	1
15	4SV-W0057-00-00	• Kolben, Bremssattel	• Kolben, Bremssattel	1
16	3MA-W0047-10-00	•• Bremssattel-dichtungssatz	•• Bremssattel-dichtungssatz	1
17	4SV-W0057-10-00	• Kolben, Bremssattel	• Kolben, Bremssattel	1
18	3GM-W0047-10-00	•• Bremssattel-dichtungssatz	•• Bremssattel-dichtungssatz	1
19	5JJ-W0045-00-00	• Bremsbelagsatz	• Bremsbelagsatz	1
20	4SV-25919-00-00	• Stutze, Bremsbelagplatte	• Stutze, Bremsbelagplatte	1
21	4SV-25924-00-00	• Stift, Bremsbelagplatte	• Stift, Bremsbelagplatte	1
22	3GM-25925-00-00	• Klemme	• Klemme	2
23	1J3-W0048-00-00	• Entlüftungsschraubensatz	• Entlüftungsschraubensatz	1
24	90105-105A7-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	2



5JW1300-1330

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkung 5JW1

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung 5JW1
01	5JW-25338-01-33	Gussfelge, Hinten	Gussfelge, Hinten	1
02	93306-30446-00	Lager	Lager	1
03	99009-52500-00	Sprengring	Sprengring	1
04	93102-28023-00	Wellendichtring	Wellendichtring	1
05	90387-20010-00	Hulse	Hulse	1
06	93317-42583-00	Lager	Lager	1
07	5JW-25383-00-00	Hulse, Rad	Hulse, Rad	1
08	93101-25104-00	Wellendichtring	Wellendichtring	1
09	5JW-25366-00-00	Kupplung, Nabe	Kupplung, Nabe	1
10	93306-20476-00	Lager	Lager	1
11	5JW-25364-00-00	Dampfer	Dampfer	6
12	5JW-25319-00-00	Staubdichtung, Radnabe	Staubdichtung, Radnabe	1
13	5JW-25327-00-00	Deckel, Platte	Deckel, Platte	1
14	98507-05010-00	Zylinderkopfschraube	Zylinderkopfschraube	3
15	*00-00000-00-00	Clutch Tune-up Kit	Clutch Tune-up Kit	Ur Lm Metzeler
16	94118-17020-00	Reifen	Reifen	Ur Bridgestone
17	93900-00030-00	Felgenventil	Felgenventil	1
17	5MT-25398-00-00	Ausgleichgewicht, Rad	Ausgleichgewicht, Rad	Un
17	5MT-25398-10-00	Ausgleichgewicht, Rad	Ausgleichgewicht, Rad	Un
17	5MT-25398-20-00	Ausgleichgewicht, Rad	Ausgleichgewicht, Rad	Un
18	5JW-25381-00-00	Radachse	Radachse	1
19	90201-181U5-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
20	90185-18167-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	1
21	92903-20600-00	Scheibe	Scheibe	1
22	90387-206W8-00	Hulse	Hulse	1
23	5JW-25371-00-00	Zugstange	Zugstange	1
24	90110-08007-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
25	95607-08200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	2



5JW1300-1340


FJR1300(115JW-332G3) 34 HINTERRAD-BREMSSATTEL

Anmerkung 5JW1

Beschreibung

Ref.-Nr. Teile-nr. Name

01	5EL-2582W-00-00	Bremsscheibe, Hinten 2	1
02	90109-064G6-00	Schraube	6
03	5JW-2580W-00-00	Bremssattel Kompl., Hinten 2	1
04	5JW-W0057-00-00	• Kolben, Bremssattel	1
05	5JW-W0047-00-00	• .. Bremssattel-dichtungssatz	1
06	5JW-25914-00-00	• Gleitstift	2
07	4TT-25937-00-00	• Manschette 2	2
08	5JW-W0046-00-00	• Bremsbelagsatz 2	1
09	5JW-25919-00-00	• Stütze, Bremsbelagplatte	2
10	5JW-25827-00-00	• Belegscheibe, Sattel	2
11	2NL-W0048-50-00	• Entlüftungsschraubensatz	1




5JW1332-1350

Anmerkun 5JW1

Beschreibung

Ref.-Nr. Teile-nr. Name


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Anmerkun
01	5JW-26121-00-00	Lenkerrohr (l)	1
02	5JW-26122-00-00	Lenkerrohr (r)	1
03	91314-08030-00	Schraube	6
04	90201-06018-00	Unterlegscheibe	6
05	90338-08163-00	Verschluss	6
06	4XV-26246-00-00	Griffende	2
07	4XV-23434-00-00	Dampfungshalter	2
08	91317-06025-00	Schraube	2
09	5JW-26241-00-00	Griff	1
10	5JW-26240-00-00	Griff Kompl.	1
11	3XW-26281-01-00	Griffkappe, Oben	1
12	3XW-26282-01-00	Griffkappe, Unten	1
13	98507-05035-00	Zylinderkopfschraube	2
14	5JW-26302-00-00	Gasseil Kompl.	1
15	5DM-83963-01-00	Lenkerschalter 3 (r)	1
16	98507-05045-00	• Zylinderkopfschraube	2
17	5JW-83969-00-00	Lenkerschalter 5	1
18	98507-05025-00	• Zylinderkopfschraube	2



5JW1300-1360

FJR1300(115JW-332G3) 36 V. HAUPTBREMSZYLINDER

Ref.- Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung 5JW1
01	5DM-W2587-00-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Hauptbremszylinder Subkomp	1
02	5DM-W0041-50-00	Hauptbremszylinder Subkomp	• Hauptbremszylinder Subkomp	1
03	4HM-W2585-00-00	Hauptbremszylinder Subkomp	• Kappe, Behälter	1
04	4HM-25854-00-00	Hauptbremszylinder Subkomp	• Membran	1
05	98706-04012-00	Hauptbremszylinder Subkomp	• Senkschraube	2
06	5EB-83922-01-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Hebel 2	1
07	3FV-2589F-00-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Schraube, Hebel	1
08	95606-06100-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Mutter, U	1
09	3FV-83980-00-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Vorderrad-bremslichtschalter	1
10	98502-04012-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Zylinderkopfschraube	1
11	92902-04100-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Federscheibe	1
12	92902-04600-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Scheibe	1
13	4HM-25867-00-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Konsole, Hauptbremszyl.	1
14	91316-06020-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Schraube	2
15	90338-09012-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Verschluss	1
16	5JW-25872-00-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Bremsschlauch 1	1
17	4L0-25862-01-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Manschette, Hauptbremszyl.	1
18	90401-10172-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Hohlschraube	3
19	90201-10118-00	Hauptbremszylinder Subkomp	Unterlegscheibe	6
20	95027-06025-00	Halter, Bremsschlauch	Flanschschraube	1
21	5JW-25886-00-00	Halter, Bremsschlauch	Halter, Bremsschlauch	1
22	95027-06012-00	Halter, Bremsschlauch	Flanschschraube	2
23	4KG-25887-00-00	Halter, Bremsschlauch	Halter, Bremsschlauch	1
24	95024-06025-00	Halter, Bremsschlauch 2	Flanschschraube	1
25	4KG-25876-00-00	Halter, Bremsschlauch 2	Halter, Bremsschlauch 2	1
26	95024-06025-00	Halter, Bremsschlauch 2	Flanschschraube	1




5JW1300-1371

Anmerkung 5JW1

Beschreibung

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Anmerkung
01	5JW-W2645-00-00	Hauptbremszylinder Subkomp	1
02	5JW-W0099-00-00	• Hauptbremszylindersatz	1
03	3GM-26464-00-00	• Schubstange	1
04	3GM-26455-00-00	• Buchse	1
05	4HM-25854-00-00	• Membran	1
06	4HM-25852-00-00	• Kappe, Behälter	1
07	3GM-2585B-10-00	• Platte, Membran	1
08	98706-04012-00	• Senkschraube	2
09	5EA-83912-00-00	Hebel 1	1
10	3FV-2589F-00-00	Schraube, Hebel	1
11	95706-06500-00	Flanschmutter	1
12	3GM-83980-00-00	Vorderrad-bremslichtschalter	1
13	98706-04016-00	Senkschraube	1
14	4KG-25867-00-00	Konsole, Hauptbremszyl.	1
15	91316-06020-00	Schraube	2
16	90338-09012-00	Verschluss	1
17	5JW-26470-00-00	Schlauch	1
18	4L0-25862-01-00	Manschette, Hauptbremszyl.	1
19	90401-10172-00	Hohlschraube	2
20	90201-10118-00	Unterlegscheibe	4
21	5JW-21823-00-00	Schlauchklammer	1
22	95027-06012-00	Flanschschraube	1
23	5JW-25875-00-00	Halter, Bremsschlauch 1	1
24	95027-06012-00	Flanschschraube	1




5JW1300-1380

FJR1300(115JW-332G3) 38 STANDER. FUSSRASTE

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

01	5JW-27311-00-00	Seitenstander	Seitenstander	1
02	90387-10007-00	Hulse	Hulse	1
03	90101-10006-00	Schraube	Schraube	1
04	92907-10200-00	Unterlegescheibe	Unterlegescheibe	1
05	95607-10100-00	Mutter, U	Mutter, U	1
06	5JW-27321-00-00	Konsole, Seitenstander	Konsole, Seitenstander	1
07	90506-20008-00	Zugfeder	Zugfeder	1
08	4BH-27451-01-00	Fussraste	Schlauch	1
09	90445-197J2-00	Fussraste	Fussraste	1
10	90508-183B9-00	Zugfeder	Zugfeder	1
11	91701-08040-00	Lastosenstift	Lastosenstift	1
12	91401-25015-00	Splint	Splint	1
13	3YX-27413-00-00	Deckel, Fussraste	Deckel, Fussraste	1
14	5JW-2741A-00-00	Arm 1	Arm 1	1
15	90159-05187-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
16	92907-05600-00	Scheibe	Scheibe	1
17	90159-05004-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
18	3HE-27435-00-00	Schraube	Schraube	1
19	4BH-27461-01-00	Fussraste	Fussraste	1
20	90508-184B0-00	Zugfeder	Zugfeder	1
21	91701-08040-00	Lastosenstift	Lastosenstift	1
22	91401-25015-00	Splint	Splint	1
23	3YX-27413-00-00	Deckel, Fussraste	Deckel, Fussraste	1
24	5JW-2741A-00-00	Arm 1	Arm 1	1
25	90157-05187-00	Zylinderschraube	Zylinderschraube	1
26	92907-05600-00	Scheibe	Scheibe	1
27	90159-05004-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
28	3HE-27435-00-00	Schraube	Schraube	1
29	5JW-27442-00-00	Konsole 2	Konsole 2	1
30	90109-087F1-00	Schraube	Schraube	2
31	90109-10031-00	Schraube	Schraube	2
32	90149-10001-00	Schraube	Schraube	1
33	5JW-27443-00-00	Konsole 3	Konsole 3	1
34	3TU-2178A-00-00	Schild	Schild	1
35	90110-08199-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
36	90380-20213-00	Massivbuchse	Massivbuchse	1
37	5LV-27431-00-00	Fussraste 1, Hinten	Fussraste 1, Hinten	1
38	3YX-27413-00-00	Deckel, Fussraste	Deckel, Fussraste	1
39	90157-05079-00	Zylinderschraube	Zylinderschraube	2
40	91314-06040-00	Schraube	Schraube	1
41	95604-06200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	1
42	90501-15001-00	Druckfeder	Druckfeder	1
43	93501-04011-00	Kugel	Kugel	1
44	5JJ-27437-00-00	Spezialscheibe	Spezialscheibe	1
45	90387-06014-00	Hulse	Hulse	1
46	5LV-27441-00-00	Fussraste 2, Hinten	Fussraste 2, Hinten	1
47	3YX-27413-00-00	Deckel, Fussraste	Deckel, Fussraste	1
48	90157-05079-00	Zylinderschraube	Zylinderschraube	2
49	91314-06040-00	Schraube	Schraube	1
50	95604-06200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	1
51	90501-15001-00	Druckfeder	Druckfeder	1
52	93501-04011-00	Kugel	Kugel	1
53	5JJ-27437-00-00	Spezialscheibe	Spezialscheibe	1
54	90387-06014-00	Hulse	Hulse	1




5JW1300-1380

FJR1300(115JW-332G3) 38 STANDBER. FUSSRASTE

Ref.-Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkung 5JW1


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
55	5JW-2741L-00-00	Konsole 4	Konsole 4	1
56	5JW-2742L-00-00	Konsole 5	Konsole 5	1
57	90110-08199-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	4
58	36Y-27424-00-00	Dampfer, Fussraste 2	Dampfer, Fussraste 2	2
59	90387-104L8-00	Hulse	Hulse	2
60	90201-10669-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	2
61	5JW-23844-00-00	Seal	Seal	2
62	5JW-27151-00-00	Konsole, Hauptstander	Konsole, Hauptstander	1
63	5JW-27152-00-00	Konsole, Hauptstander	Konsole, Hauptstander	1
64	90101-10004-00	Schraube	Schraube	4
65	95607-10200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	4
66	5JW-27111-00-00	Hauptstander	Hauptstander	1
67	1A0-27114-00-00	Anschlag, Hauptstander	Anschlag, Hauptstander	1
68	90109-101E6-00	Schraube	Schraube	2
69	95607-10200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	2
70	90506-40001-00	Zugfeder	Zugfeder	1
71	90506-23001-00	Zugfeder	Zugfeder	1
72	90445-170K9-00	Schlauch	Schlauch	1



5JW1300-1390

FJR1300(115JW-332G3) 39 H. HAUPTBREMSZYLINDER


Ref.- Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun
01	5JW-27211-00-00	Bremspedal	Bremspedal	1
02	90109-06468-00	Schraube	Schraube	1
03	92990-06600-00	Scheibe	Scheibe	1
04	5JW-27212-00-00	Welle, Bremspedal	Welle, Bremspedal	1
05	90506-25001-00	Zugfeder	Zugfeder	1
06	90446-17346-00	Schlauch	Schlauch	1
07	5JW-2583V-00-00	H. Hauptbremszylinder Komp.	H. Hauptbremszylinder Komp.	1
08	5JW-W0042-50-00	Hauptbremszylindersatz	• . Hauptbremszylindersatz	1
09	3LN-2582A-00-00	• Verbindung	• . Verbindung	1
10	3LN-2585F-00-00	• O-ring	• . O-ring	1
11	3LN-2585H-00-00	• Schraube	• . Schraube	1
12	4XV-27222-01-00	Verbindung	Verbindung	1
13	95307-08700-00	Mutter	Mutter	1
14	92017-08030-00	Schraube	Schraube	2
15	91701-06018-00	Lastosenstift	Lastosenstift	1
16	92907-06200-00	Scheibe	Scheibe	1
17	91401-16012-00	Splint	Splint	1
18	31A-25894-01-00	Tank, Behälter	Tank, Behälter	1
19	360-25854-01-00	Membran	Membran	1
20	2GU-25855-00-00	Buchse, Membran	Buchse, Membran	1
21	2KF-25852-50-00	Kappe, Behälter	Kappe, Behälter	1
22	90159-06085-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
23	90183-06053-00	Feder Mutter	Feder Mutter	1
24	5JW-25895-00-00	Schlauch, Behälter	Schlauch, Behälter	1
25	90467-14057-00	Klemme	Klemme	2
26	5JW-2581K-00-00	Bremsschlauch	Bremsschlauch	1
27	90401-10172-00	Hohlschraube	Hohlschraube	2
28	90201-10118-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	4
29	5JW-25876-00-00	Halter, Bremsschlauch 2	Halter, Bremsschlauch 2	1
30	95027-06030-00	Flanschschraube	Flanschschraube	1
31	90464-23239-00	Schelle	Schelle	1



5JW1300-1400

FJR1300(115JW-332G3) 40


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun
01	5JW-28381-00-00	Windschutzscheibe	Windschutzscheibe	1
02	5JW-28323-00-00	Scheibe, Beinschutz	Scheibe, Beinschutz	1
03	5JW-28354-00-00	Schraube, Verkleidung 1	Schraube, Verkleidung 1	7
04	90179-05523-00	Mutter	Mutter	7
05	5JW-28322-00-00	Stutze 2	Stutze 2	1
06	5JW-28332-00-00	Schraube, Beinschutz	Schraube, Beinschutz	1
07	90151-06036-00	Senkschraube	Senkschraube	2
08	5JW-2833C-00-00			2
09	90506-16482-00	Zugfeder	Zugfeder	2
10	90445-163H7-00	Schlauch	Schlauch	2
11	90387-06605-00	Hülse	Hülse	2
12	95807-06040-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
13	95607-06200-00	Selbstsichernde Mutter	Selbstsichernde Mutter	2
14	5JW-28329-00-00	Abstandhalter	Abstandhalter	8
15	5JW-28374-00-00	Schraube, Verkleidung	Schraube, Verkleidung	4
16	90202-10044-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	4
17	90176-06082-00	Kronenmutter	Kronenmutter	2
18	5JW-28356-00-00	Stutze 1	Stutze 1	1
19	5JW-28336-00-00	Platte	Platte	1
20	95707-10500-00	Flanschmutter	Flanschmutter	2
21	5JW-83306-00-00			1
22	95027-06014-00	Flanschschraube	Flanschschraube	4
23	5JW-28351-00-4B	Karosserie, Verkleidung	Karosserie, Verkleidung	1
23	5JW-28351-00-P0	Karosserie, Verkleidung	Karosserie, Verkleidung	1
23	5JW-28351-00-P1	Karosserie, Verkleidung	Karosserie, Verkleidung	1
24	5JW-28428-00-00	Dichtung 1	Dichtung 1	1
25	5JW-28429-00-00	Dichtung 2	Dichtung 2	1
26	5LV-28365-00-00	Tuning Fork Mark	Tuning Fork Mark	1
27	5JW-2835G-00-4B	Karosserie, V. Oben 1	Karosserie, V. Oben 1	1
27	5JW-2835G-00-P0	Karosserie, V. Oben 1	Karosserie, V. Oben 1	1
27	5JW-2835G-00-P1	Karosserie, V. Oben 1	Karosserie, V. Oben 1	1
28	90464-25160-00	Schelle	Schelle	1
29	5JW-2835H-00-4B	Karosserie, V. Oben 2	Karosserie, V. Oben 2	1
29	5JW-2835H-00-P0	Karosserie, V. Oben 2	Karosserie, V. Oben 2	1
29	5JW-2835H-00-P1	Karosserie, V. Oben 2	Karosserie, V. Oben 2	1
30	90111-05003-00	Schraube	Schraube	6
31	90183-05024-00	Federmutter	Federmutter	6
32	90111-05003-00	Schraube	Schraube	4
33	90183-05024-00	Federmutter	Federmutter	4
34	97707-50016-00	Blechschraube	Blechschraube	1
35	5JW-28365-00-4B	Deckel	Deckel	1
35	5JW-28365-00-P0	Deckel	Deckel	1
35	5JW-28365-00-P1	Deckel	Deckel	1
36	5JW-2844E-00-00			1
37	5JW-2846F-00-00	Seal 4	Seal 4	1
38	5JW-2847F-00-00	Dichtung 5	Dichtung 5	1
39	5JW-2848F-00-00	Seal 6	Seal 6	1
40	90111-05003-00	Schraube	Schraube	1
41	90183-05061-00	Federmutter	Federmutter	1
42	5JW-2837L-00-00	Verkleidung, Console	Verkleidung, Console	1
43	5JW-23844-00-00	Seal	Seal	2
44	90111-05003-00	Schraube	Schraube	3
45	90183-05024-00	Federmutter	Federmutter	2
46	90183-05061-00	Federmutter	Federmutter	1



5JW1300-1400

FJR1300(115JW-332G3) 40 MOTORVERKLEIDUNG 1


Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
47	5JW-2837M-00-00	Blende, Console	Blende, Console	1
48	5JW-23844-00-00	Seal	Seal	2
49	90111-05003-00	Schraube	Schraube	3
50	90183-05024-00	Federmutter	Federmutter	2
51	90183-05061-00	Federmutter	Federmutter	1
52	90269-07076-00	Niet	Niet	1
53	5JW-2836M-00-00	Verkleidung, Inneres 3	Verkleidung, Inneres 3	1
54	90111-05003-00	Schraube	Schraube	2
55	90183-05024-00	Federmutter	Federmutter	1
56	90269-07076-00	Niet	Niet	2
57	5JW-2836N-00-00	Tafel, Inner 4	Tafel, Inner 4	1
58	90111-05003-00	Schraube	Schraube	2
59	90183-05024-00	Federmutter	Federmutter	1
60	5JW-26280-00-00	Ruckblickspegel Kompl (links)	Ruckblickspegel Kompl (links)	1
61	5JW-26290-00-00	Ruckblickspegel Kompl (rechts)	Ruckblickspegel Kompl (rechts)	1
62	5JW-26298-00-00	Platte, Ruckblickspegel 1	Platte, Ruckblickspegel 1	2
63	90387-062X0-00	Hulse	Hulse	4
64	95707-06500-00	Flanschmutter	Flanschmutter	4



5JW1300-1410

FJR1300(115JW-32G3) 41 MOTORVERKLEIDUNG 2

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung 5JW1
01	5JW-Y283J-00-4B	Karosserie, V. Unten 1	Karosserie, V. Unten 1	Ur Bl2
01	5JW-Y283J-10-P0	Karosserie, V. Unten 1	Karosserie, V. Unten 1	Ur Dpbmc
01	5JW-Y283J-20-P1	Karosserie, V. Unten 1	Karosserie, V. Unten 1	Ur Sm1
02	5JW-28328-00-00	• Emblem	• Emblem	Ur Fur Bl2
02	5JW-28328-10-00	• Emblem	• Emblem	Ur Fur Dpbr1c
02	5JW-28328-20-00	• Emblem	• Emblem	Ur Fur Sm1
03	5JW-28415-00-00	• Dampfer 1	• Dampfer 1	
03	5JW-28416-00-00	• Dampfer 2	• Dampfer 2	
04	5JW-28416-00-00	• Dampfer 2	• Dampfer 1	
05	5JW-2834E-00-00	• Dampfer 1	• Dampfer	
06	5JW-28371-00-00	• Dampfer	• Federmutter	3
07	90183-05024-00	• Federmutter	• Gummilulle	2
08	90480-13398-00	• Gummilulle	• Federmutter	2
09	90183-05024-00	• Federmutter	Schraube	1
10	90111-05003-00	Schraube	Verkleidung,inneres 1	1
11	5JW-2836K-00-00	Verkleidung,inneres 1	Blechschaube	3
12	97707-40012-00	Blechschaube	Schraube	3
13	90111-05003-00	Schraube	Schraube	2
14	90109-06037-00	Schraube	Niet	1
15	90269-07076-00	Niet	Karosserie, V. Unten 1	Ur Bl2
16	5JW-Y283K-00-4B	Karosserie, V. Unten 1	Karosserie, V. Unten 1	Ur Dpbmc
16	5JW-Y283K-10-P0	Karosserie, V. Unten 1	Karosserie, V. Unten 1	Ur Sm1
16	5JW-Y283K-20-P1	Karosserie, V. Unten 1	Karosserie, V. Unten 1	Ur Fur Bl2
17	5JW-28328-00-00	• Emblem	• Emblem	Ur Fur Dpbr1c
17	5JW-28328-10-00	• Emblem	• Emblem	Ur Fur Sm1
17	5JW-28328-20-00	• Emblem	• Dampfer	
18	5EA-2174Y-00-00	• Dampfer	• Dampfer 1	
19	5JW-28415-10-00	• Dampfer 1	• Dampfer 2	
20	5JW-28416-10-00	• Dampfer 2	• Dampfer	
21	5JW-2834F-00-00	• Dampfer	• Dampfer	
22	5JW-28371-00-00	• Dampfer	• Federmutter	3
23	90183-05024-00	• Federmutter	• Gummilulle	2
24	90480-13398-00	• Gummilulle	• Federmutter	2
25	90183-05024-00	• Federmutter	Verkleidung, Inneres 2	1
26	5JW-2836L-00-00	Verkleidung, Inneres 2	Blechschaube	3
27	97707-40012-00	Blechschaube	Schraube	3
28	90111-05003-00	Schraube	Schraube	2
29	90109-06037-00	Schraube	Niet	1
30	90269-07076-00	Niet	Deckel, Unten	Ur Bl2
31	5JW-28385-00-4B	Deckel, Unten	Deckel, Unten	Ur Dpbmc
31	5JW-28385-00-P0	Deckel, Unten	Deckel, Unten	Ur Sm1
31	5JW-28385-00-P1	Deckel, Unten	Schutz 1	
32	5JW-2834V-00-00	Schutz 1	Schutz 2	
33	5JW-2834W-00-00	Schutz 2	Formteil, Seitendeckel 1	1
34	3YX-2171L-00-00	Formteil, Seitendeckel 1	Blechschaube	2
35	97707-50016-00	Blechschaube	Schraube	2
36	90111-05003-00	Schraube	Konsole 1	1
37	5JW-2836A-00-00	Konsole 1	Konsole 2	1
38	5JW-2836E-00-00	Konsole 2	Schraube, Mit Scheibe	2
39	90119-06117-00	Schraube, Mit Scheibe	Federmutter	2
40	90183-05024-00	Federmutter	Konsole 3	1
41	5JW-2836F-00-00	Konsole 3	Flanschschraube	1
42	95807-06012-00	Flanschschraube		




5JW1300-1420

FJR1300(115JW-332G3) 42 LICHTMASCHINE

Ref.- Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1



01	5JW-81450-00-00	Rotor Kompl.	Rotor Kompl.	1
02	5JW-81410-00-00	Stator Kompl.	Stator Kompl.	1
03	90149-06019-00	Schraube	Schraube	3



5JW1300-1430

FJR1300(115JW-332G3) 43 ANLASSER

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung	5JW1
01	5JW-81890-00-00	Anlasser Kompl.	Anlasser Kompl.		1
02	5JW-81801-00-00	Burstensatz	. . Burstensatz		1
03	93210-55669-00	O-ring	. . O-ring		2
04	93210-25711-00	O-ring	. . O-ring		1
05	5JW-81846-00-00	Schraube	. . Schraube		2
06	5JW-8183G-00-00	Kable Kompl.	Kable Kompl.		1
07	5JJ-81828-00-00	Schraube 2	Schraube 2		1
08	95307-05700-00	Mutter	Mutter		1
09	91317-06025-00	Schraube	Schraube		2




5JW1300-1440

BLINKLEUCHTE

FJR1300(115JW-332G3) 44

Anmerkung 5JW1

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5DM-83310-00-00	Vorderer Blinker Kompl. 1	Vorderer Blinker Kompl. 1	1
02	306-83311-40-00	• Glühlampe, Blinker	• Glühlampe, Blinker	1
03	4JH-83332-00-00	• Schutzglas, Blinker	• Schutzglas, Blinker	1
04	97702-40610-00	• Blechschraube	• Blechschraube	1
05	5DM-83320-00-00	Vorderer Blinker Kompl. 2	Vorderer Blinker Kompl. 2	1
06	306-83311-40-00	• Glühlampe, Blinker	• Glühlampe, Blinker	1
07	4JH-83342-00-00	• Schutzglas, Blinker 2	• Schutzglas, Blinker 2	1
08	97702-40610-00	• Blechschraube	• Blechschraube	1
09	5DM-8331L-00-00	Platte	Platte	2



5JW1300-1450


FJR1300(115JW-332G3) 45 METER

Anmerkun 5JW1

Beschreibung

Name

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun 5JW1
01	5JW-83500-00-00	Geschwindigkeitsmesser	Geschwindigkeitsmesser	1
02	5JW-8353E-00-00	Instrumentengehause, Oben	• Instrumentengehause, Oben	1
03	5JW-83572-00-00	Instrumentengehause, Unten	• Geschw. Gehause, Unten	1
04	97707-40016-00	Geschw. Gehause	• Blechschraube	10
05	4XV-83513-00-00	Dampfer	Dampfer	3
06	97707-50016-00	Blechschraube	Blechschraube	3
07	90201-05725-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	3



5JW1300-1460


Beschreibung

Name

Ref.- Nr.

Teile-nr.


Ref.- Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkun 5JW1
01	5JW-84310-00-00	Scheinwerfer Kompl.	Scheinwerfer Kompl.	1
02	2F9-84314-00-00	Gluhbirne, Scheinwerfer	Gluhbirne, Scheinwerfer	2
03	5DM-84347-00-00	Gluhbirne	Gluhbirne	2
04	4TV-84397-00-00	Buchsenabdeckung	Buchsenabdeckung	2
05	5JW-84346-00-00	Buchse, Kontrolllampe	Buchse, Kontrolllampe	2
06	5JW-84359-00-00	Kabel, Scheinwerfer	Kabel, Scheinwerfer	1
07	4XV-83513-00-00	Dampfer	Dampfer	4
08	97707-50016-00	Blechschrabe	Blechschrabe	4
09	90201-05032-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	4



5JW1300-1470

FJR1300(115JW-332G3) 47 SCHLUSSLEUCHTE

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung	5JW1
01	5JW-84710-00-00	Schlusslicht Kompl.	Schlusslicht Kompl.		1
02	5JW-84735-00-00	• Kabel Kompl.	• Kabel Kompl.		1
03	32H-83331-00-00	• Glühlampe, Blinker	• Glühlampe, Blinker		2
04	36Y-84714-40-00	• Glühbirne	• Glühbirne		2
05	4XV-83513-00-00	Dampfer	Dampfer		2
06	90480-14360-00	Gummitülle	Gummitülle		1
07	90387-077M3-00	Hülse	Hülse		2
08	91317-06030-00	Schraube	Schraube		1




5JW1300-1480

FJR1300(115JW-332G3) 48 ELEKTR. AUSRÜSTUNG 1

Ref.- Nr. Teile-nr. Name Beschreibung Anmerkun 5JW1

01	5JW-8591A-01-00	Regeleinheit	Regeleinheit	1
02	97707-60020-00	Blechschaube	Blechschaube	2
03	5JW-82310-00-00	Zündspule Kompl.	Zündspule Kompl.	1
04	5JW-82320-00-00	Zündspule Kompl.	Zündspule Kompl.	1
05	5JW-82370-00-00	Kerzenstecker Kompl.	Kerzenstecker Kompl.	4
06	91317-06020-00	Schraube	Schraube	2
07	97080-06020-00	Schraube	Schraube	2
08	3LN-82317-00-00	Dampfer, Zündspule	Dampfer, Zündspule	2
09	3GB-82540-01-00	Leerlaufschalter Kompl.	Leerlaufschalter Kompl.	1
10	90430-10148-00	Dichtung	Dichtung	1
11	5JW-82541-00-00	Leitungsdraht	Leitungsdraht	1
12	90465-10098-00	Schelle	Schelle	1
13	5JW-85720-00-00	Olstandanzeiger	Olstandanzeiger	1
14	90464-14058-00	Schelle	Schelle	1
15	95027-06016-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
16	8CC-85790-01-00	Warmesensor	Warmesensor	1
17	90201-12790-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
18	5FL-85790-00-00	Warmesensor	Warmesensor	1
19	90430-12202-00	Dichtung	Dichtung	1
20	90465-10098-00	Schelle	Schelle	1
21	5JW-81673-00-00	Rotor	Rotor	1
22	90105-10217-00	Schraube, Mit Scheibe	Schraube, Mit Scheibe	1
23	90201-107K6-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1
24	5FL-83755-00-00	Sensibilität,geschwinig	Sensibilität,geschwinig	2
25	90110-06124-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
26	90465-08028-00	Schelle	Schelle	2
27	5JW-81670-00-00	Impulsspule	Impulsspule	1
28	90465-08033-00	Schelle	Schelle	1
29	90110-05007-00	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	2
30	5JW-82380-00-00	Druckgeber	Druckgeber	1
31	97707-50016-00	Blechschaube	Blechschaube	2
32	5JW-8592A-00-00	Geber	Geber	1



5JW1332-1490

FJR1300(115JW-332G3) 49

Anmerkung 5JW1

Beschreibung

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Name	Beschreibung	Anmerkung
01	5EA-82100-10-00	Batterie Kompl.	Batterie Kompl.	1
02	5JW-82115-00-00	Positives Kabel	Positives Kabel	1
03	5JW-82116-00-00	Negatives Kabel	Negatives Kabel	1
04	5JW-81940-00-00	Anlasserrelais Kompl.	Anlasserrelais Kompl.	1
05	95027-06008-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
06	5JW-82590-01-00	Kabelbaum Kompl.	Kabelbaum Kompl.	1
07	5J-82151-00-00	• Sicherung	• Sicherung	2
08	5J-82151-30-00	• Sicherung	• Sicherung	5
09	5J-82151-10-00	• Sicherung	• Sicherung	2
10	5JW-82151-10-00	• Sicherung	• Sicherung	1
11	5J-82151-80-00	• Sicherung	• Sicherung	2
12	5J-82151-70-00	• Sicherung	• Sicherung	2
13	90464-15195-00	Schelle	Schelle	2
14	90464-30001-00	Schelle	Schelle	1
15	90464-06001-00	Schelle	Schelle	1
16	90464-20213-00	Schelle	Schelle	1
17	90464-15195-00	Schelle	Schelle	1
18	90464-18246-00	Schelle	Schelle	2
19	90468-20123-00	Klemme	Klemme	2
20	90464-20213-00	Schelle	Schelle	1
21	90464-20237-00	Schelle	Schelle	1
22	90464-60067-00	Schelle	Schelle	1
23	5Y9-12491-00-00	Klemme 1	Klemme 1	2
24	5JW-81960-00-00	Gleichrichter & Spannungsr.	Gleichrichter & Spannungsr.	1
25	95827-06030-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
26	5JX-81950-00-00	Relais Kompl.	Relais Kompl.	1
27	5EA-81950-20-00	Relais Kompl.	Relais Kompl.	3
28	5DM-81950-00-00	Relais Kompl.	Relais Kompl.	1
29	5JW-82501-00-00	Hauptschalter-lenkerschloss	Hauptschalter-lenkerschloss	1
30	90109-080G5-00	Schraube	Schraube	2
31	5JW-82530-00-00	Stoppeschalter Kompl.	Stoppeschalter Kompl.	1
32	5JW-2144G-00-00	Stutze, Stoppschalter	Stutze, Stoppschalter	1
33	98907-05008-00	Blindschraube	Blindschraube	1
34	5JW-82576-00-00	Stoppeschalter Kompl.	Stoppeschalter Kompl.	1
35	91317-04035-00	Schraube	Schraube	2
36	90201-042E0-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	2
37	90183-04039-00	Federmutter	Federmutter	2
38	5JW-82566-00-00	Schalter, Seitenstander	Schalter, Seitenstander	1
39	5J-82388-00-00	Platte	Platte	1
40	90157-05008-00	Zylinderschraube	Zylinderschraube	2
41	5JW-83362-00-00	Warnblinkschalter	Warnblinkschalter	1
42	35J-83371-32-00	Signalhorn	Signalhorn	1
43	5CG-83371-10-00	Signalhorn	Signalhorn	1
44	5JW-2134K-00-00	Konsole, Signalhorn	Konsole, Signalhorn	1
45	5JW-2134L-00-00	Konsole, Signalhorn 2	Konsole, Signalhorn 2	1
46	95807-06012-00	Flanschschraube	Flanschschraube	2
47	3GM-83350-01-00	Blinkerrelais Kompl.	Blinkerrelais Kompl.	1
48	3Y6-85130-02-00	Hinterer Reflektor Kompl.	Hinterer Reflektor Kompl.	1
49	95607-05100-00	Mutter, U	Mutter, U	1
50	90201-05725-00	Unterlegscheibe	Unterlegscheibe	1